

通讯协议

1: 接主机COM2, RS485通讯端口

2: ModbusRTU模式

3: 9600, 8, n, 1

4: 站地址为1

参数	台达地址	Modbus地址	备注
温度	D130	404227	单位0.1℃
设定温度	D420	404517	单位0.1℃
温度偏差	D440	404537	单位0.1%
湿度	D170	404267	单位0.1%
设定湿度	D430	404527	单位0.1%
湿度偏差	D450	404547	单位0.1%
温度补偿	D572	404669	单位0.1℃
加湿电流	D222	404319	单位0.1A
湿度补偿	D574	404671	单位0.1%
设定电流	D520	404617	单位0.1A
维护密码	D596	404693	
内风机	D200	404297	0/停止, 1/等待, 2/工作, 3/故障
系统1	D204	404301	0/停止, 1/等待, 2/工作, 3/故障
系统2	D206	404303	0/停止, 1/等待, 2/工作, 3/故障
加热1	D210	404307	0/停止, 1/等待, 2/工作, 3/故障
加热2	D212	404309	0/停止, 1/等待, 2/工作, 3/故障
加湿器	D220	404317	0/停止, 1/等待, 2/工作, 3/故障
进水阀	D224	404321	0/停止, 1/等待, 2/工作, 3/故障
排水阀	D226	404323	0/停止, 1/等待, 2/工作, 3/故障
高低压1	D230	404327	0/正常, 1/高压故障, 2/低压故障, 3/高低压故障
高低压2	D232	404329	0/正常, 1/高压故障, 2/低压故障, 3/高低压故障
传感器	D240	404337	0/正常, 1/等待, 2/工作, 3/故障
通风开关	M21	002070	手动通风, 自动运行时需置0
通风状态	M61	002110	1=通风开;0=通风关
自动开	M20	002069	自动开机, 点动
自动关	M33	002082	自动关机, 点动
自动状态	M60	002109	1=自动开;0=自动关
故障复位	M99	002148	点动