

密级	<input type="checkbox"/> 公开, <input checked="" type="checkbox"/> 内部, <input type="checkbox"/> 商密
编号	WRWF-1201-06
版本	002



模块化 UPS Modbus 监控协议

拟制	陈威龙	日期	2020.08
审核		日期	
审核		日期	
批准		日期	

目录

1	概述	4
1.1	协议描述	4
1.2	适用范围	4
2	物理层	4
2.1	接口定义	4
2.2	通信配置	4
2.3	通信方式	4
3	指令详述	4
3.1	读线圈（功能码：0x01）	4
3.2	读输入离散量（功能码：0x02）	5
3.3	读保持寄存器（功能码：0x03）	5
3.4	读输入寄存器（功能码：0x04）	5
3.5	写单个线圈（功能码：0x05）	5
3.6	写单个保持寄存器（功能码：0x06）	6
3.7	错误信息及数据的处理	6
4	信息地址	6
4.1	读输入离散量（状态量）功能码 0x02	6
4.2	读输入寄存器（模拟量）功能码 0x04	9
4.3	读写线圈（状态量）读功能码 0x01，写功能码 0x05	13
4.4	写单个保持寄存器（模拟量）功能码 0x06	13
4.5	写多个保持寄存器（模拟量）功能码 0x10	14

1 概述

1.1 协议描述

本协议为科华公司模块化 UPS 标准 Modbus 通信协议,以该协议实现对科华公司模块化 UPS 的上位机监控。


1.2 适用范围

本协议适用科华公司模块化 UPS 与上位机的通信。

2 物理层

2.1 接口定义

PC 与 HMI 通过 RS485 进行通信。



2.2 通信配置

传输模式: RTU

波特率: 依据具体机型, 可设置为 2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps 等, 默认 9600

校验位: 无校验

数据位: 8bit

停止位: 1bit

帧间隔: 不小于 3.5 个字节时间

帧内字符间隔: 不大于 1.5 个字节时间

帧长度 最大值: 100 个字节

从机应答时间 最大值: 150 个字节时间

主机轮询间隔 最小值: 200 个字节时间

2.3 通信方式

本协议适用于主从工作方式的通信, 主机循环向从机要求数据, 从机接收请求指令, 并应答相应数据。本通信协议基于《科华标准 MODBUS 协议》的基础上制定。

本协议仅用到《科华标准 MODBUS 协议》的部分功能码, 具体如下表。

功能码	含义	备注
0x01	读线圈	按字节读取
0x02	读输入离散量	按字节读取
0x03	读保持寄存器	按字读取
0x04	读输入寄存器	按字读取
0x05	写单个线圈	OFF-0x0000 ; ON-0xFF00
0x06	写单个保持寄存器	按字写

3 指令详述

3.1 读线圈 (功能码 : 0x01)

主机指令(16 进制):

地址	功能	起始地址	数量	CRC 校验
----	----	------	----	--------

xx	01	高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
		xx	xx	xx	xx	xx	xx

从机回复(16进制):

地址	功能	字节数	第1字节 线圈状态	...	第N字节 线圈状态	CRC 校验	
xx	01	xx	xx	...	xx	低字节	高字节
						xx	xx

注: 回复信息中的第1字节线圈状态的最低位对应查询中的寻址地址, 由低位到高位顺序排列, 直至8个位为止, 下一个字节中的8个位也是从低位到高位顺序排列。若返回的信号点数量小于8或者不是8的整数倍, 则在最后一组信号点的剩余位直至最高位全部填零。

3.2 读输入离散量 (功能码: 0x02)

主机指令(16进制):

地址	功能	起始地址		数量		CRC 校验	
		高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
xx	02	高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
		xx	xx	xx	xx	xx	xx

从机回复(16进制):

地址	功能	字节数	第1字节 离散量	...	第N字节 离散量	CRC 校验	
xx	02	xx	xx	...	xx	低字节	高字节
						xx	xx

注: 回复信息中的第1字节离散量的最低位对应查询中的寻址地址, 由低位到高位顺序排列, 直至8个位为止, 下一个字节中的8个位也是从低位到高位顺序排列。若返回的信号点数量小于8或者不是8的整数倍, 则在最后一组信号点的剩余位直至最高位全部填零。

3.3 读保持寄存器 (功能码: 0x03)

主机指令(16进制):

地址	功能	起始地址		寄存器数量		CRC 校验	
		高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
xx	03	高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
		xx	xx	xx	xx	xx	xx

从机回复(16进制):

地址	功能	字节数	寄存器 1		...	寄存器 N		CRC 校验	
xx	03	xx	高字节	低字节	...	高字节	低字节	低字节	高字节
			xx	xx	...	xx	xx	xx	xx

注: 读一个或多个寄存器通过寄存器数量来区分, 寄存器数量为1则为一个寄存器, 大于1则为多个寄存器。寄存器1对应起始地址。

3.4 读输入寄存器 (功能码: 0x04)

主机指令(16进制):

地址	功能	起始地址		寄存器数量		CRC 校验	
		高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
xx	04	高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
		xx	xx	xx	xx	xx	xx

从机回复(16进制):

地址	功能	字节数	寄存器 1		...	寄存器 N		CRC 校验	
xx	04	xx	高字节	低字节	...	高字节	低字节	低字节	高字节
			xx	xx	...	xx	xx	xx	xx

注: 读一个或多个寄存器通过寄存器数量来区分, 寄存器数量为1则为一个寄存器, 大于1则为多个寄存器。寄存器1对应起始地址。

3.5 写单个线圈 (功能码: 0x05)

主机指令(16进制):

地址	功能	寄存器地址		寄存器设定值		CRC 校验	
		高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
xx	05	xx	xx	xx	xx	xx	xx
		xx	xx	xx	xx	xx	xx

由于写输入状态仅有 ON/OFF 状态，0xFF00 请求输入状态为 ON 状态，0x0000 请求输入状态为 OFF 状态。

3.6 写单个保持寄存器 (功能码 : 0x06)

主机指令(16 进制):

地址	功能	寄存器地址		寄存器设定值		CRC 校验	
		高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
xx	06	xx	xx	xx	xx	xx	xx
		xx	xx	xx	xx	xx	xx

从机回复(16 进制):

地址	功能	寄存器地址		寄存器设定值		CRC 校验	
		高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
xx	06	xx	xx	xx	xx	xx	xx
		xx	xx	xx	xx	xx	xx

3.7 错误信息及数据的处理

从机回复(16 进制):

地址	功能	错误码	CRC 校验	
			低字节	高字节
xx	xx 0x80	xx	xx	xx
			xx	xx

逆变器通讯模块检测到除了 CRC 码出错以外的错误时，必须向主机回送信息，功能码的最高位置为 1，即在主机发送的功能码的基础上加 128。逆变器通讯模块响应回送的错误码：

- 01 非法的功能码 服务器不了解功能码
- 02 非法的数据地址 与请求有关
- 03 非法的数据值 与请求有关
- 04 服务故障 逆变器通讯模块在执行过程中无法取出数据故障

4 信息地址

注：下列表格的地址已与实际信息帧中的地址相同，无需再进行偏移或作其它转换，地址为十进制数。

4.1 读输入离散量 (状态量) 功能码 0x02

4.1.1 标准状态量查询 1 (UPS 通用状态量)

地址	故障内容 (显示标签)	逻辑含义	备注
5000	电池异常	0-正常; 1-异常	电池综合故障位
5001	电池供电	0-非电池供电态; 1-电池供电态	电池逆变态指示位
5002	电池电量低	0-正常; 1-异常	电池欠压告警, 置 1 时会同时触发 5000
5003	电池耗尽	0-正常; 1-异常	电池欠压保护, 置 1 时会同时触发 5000
5004	市电异常	0-正常; 1-异常	市电 (输入) 综合故障位
5005	输出异常	0-正常; 1-异常	输出综合故障位
5006	输出过载	0-正常; 1-异常	输出过载告警、输出过载保护与旁路过载保护综合位, 置 1 时会同时触发 5005
5007	旁路异常	0-正常; 1-异常	旁路综合故障位
5008	旁路供电	0-非旁路态; 1-旁路输出态	旁路输出态指示位

5009	开关机状态	0-关机；1-开机	
5010	电池测试中	0-无；1-动作	电池测试指示位
5011	UPS 其他故障	0-正常；1-异常	UPS 在 5000、5004、5005、5007、EPO 正常情况下触发的其他故障
5012	蜂鸣器状态	0-无声；1-鸣叫	
5013	维护旁路空开状态	0-断开；1-闭合	空开状态
5014	EPO	0-关闭；1-开启	
5015	UPS 类型	0-塔式；1-模块化	
5016	输入防雷器状态	0-正常；1-异常	备注 1
5017	输出空开状态	0-断开；1-闭合	备注 1
5018	UPS 状态	0-正常；1-异常	备注 1
5019-5099	预留		

4.1.2 标准状态量查询 2 (科华 UPS 通用状态量)

地址	故障内容 (显示标签)	逻辑含义	备注
5100	市电过压	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5004
5101	市电欠压	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5004
5102	市电频率过频	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5004
5103	市电频率欠频	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5004
5104	市电缺相	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5004
5105	市电电压不平衡	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5004
5106	市电相序异常	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5004
5107	市电掉电	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5004
5108-5116	预留		
5117	电池过压	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5000
5118	电池回路异常	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5000
5119	电池极性接反	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5000
5120	电池温度异常	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5000
5121-5131	预留		
5132	旁路过压	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5007
5133	旁路欠压	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5007
5134	旁路频率过频	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5007
5135	旁路频率欠频	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5007
5136	旁路缺相	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5007
5137	旁路相序异常	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5007
5138	旁路掉电	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5007
5139	旁路过载保护	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5005 与 5006
5140-5147	预留		
5148	逆变过压	0—正常 1—异常	
5149	逆变欠压	0—正常 1—异常	
5150	逆变过载保护	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5005 与 5006
5151	输出回路异常	0—正常 1—异常	置 1 时会同时触发 5005

5152	ECO 故障	0—正常 1—异常	
5153	主权故障	0—正常 1—异常	
5154	并机通讯故障	0—正常 1—异常	
5155	并机线异常	0—正常 1—异常	
5156-5163	预留		
5164	市电保险丝异常	0—正常 1—异常	备注 1
5165	电池保险丝异常	0—正常 1—异常	备注 1
5166	输出保险丝异常	0—正常 1—异常	备注 1
5167	模块风机异常	0—正常 1—异常	备注 1
5168	旁路风机异常	0—正常 1—异常	备注 1
5169	整流器过温保护	0—正常 1—异常	备注 1
5170	充电器过温保护	0—正常 1—异常	备注 2
5171	逆变器过温保护	0—正常 1—异常	备注 1
5172	母线电容更换预告警	0—正常 1—异常	备注 1
5173	旁路风机更换预告警	0—正常 1—异常	备注 2
5174	模块风机更换预告警	0—正常 1—异常	备注 1
5175	BSC 同步线异常	0—正常 1—异常	备注 1
5176-5195	预留		
5196	其他故障	0—正常 1—异常	
5197~5199	预留		

4.1.3 标准状态量查询 3 (科华 UPS 单元状态量)

地址	故障内容 (显示标签)	逻辑含义	备注
5200	模块 1 异常	0-正常; 1-异常	
5201	模块 2 异常	0-正常; 1-异常	
5202	模块 3 异常	0-正常; 1-异常	
5203	模块 4 异常	0-正常; 1-异常	
5204	模块 5 异常	0-正常; 1-异常	
5205	模块 6 异常	0-正常; 1-异常	
5206	模块 7 异常	0-正常; 1-异常	
5207	模块 8 异常	0-正常; 1-异常	
5208	模块 9 异常	0-正常; 1-异常	
5209	模块 10 异常	0-正常; 1-异常	
5210	模块 11 异常	0-正常; 1-异常	
5211	模块 12 异常	0-正常; 1-异常	
5212	模块 13 异常	0-正常; 1-异常	
5213	模块 14 异常	0-正常; 1-异常	
5214	模块 15 异常	0-正常; 1-异常	
5215	模块 16 异常	0-正常; 1-异常	
5216	模块 17 异常	0-正常; 1-异常	备注 1
5217	模块 18 异常	0-正常; 1-异常	备注 1
5218	模块 19 异常	0-正常; 1-异常	备注 1
5219	模块 20 异常	0-正常; 1-异常	备注 1
5220	模块 21 异常	0-正常; 1-异常	备注 1
5221	模块 22 异常	0-正常; 1-异常	备注 1

5222	模块 23 异常	0-正常; 1-异常	备注 1
5223	模块 24 异常	0-正常; 1-异常	备注 1
5224	模块 25 异常	0-正常; 1-异常	备注 1
5225-6000	预留		

4.2 读输入寄存器 (模拟量) 功能码 0x04

注: 对于双字 (32bit) 或双字以上的数据, 先发送高字, 后发送低字。(没有检测的数据项上报 0xFFFF)。

4.2.1 标准模拟量查询 (UPS 通用模拟量)

地址	意义	数据类型	备注 (精度、单位及其他)
5000	电池性能状态	UINT16	1-电池物理链路异常; 2-电池正常; 3-电池低压告警; 4-电池低压保护
5001	电池剩余供电时间	UINT16	1min
5002	电池剩余容量	UINT16	1%
5003	电池温度	INT16	0.1℃, 值 0x8000 表示温度传感器未接
5004	输入相数	UINT16	
5005	输入 (市电) 频率	UINT16	0.01Hz
5006	输入 U 相电压	UINT16	0.1V(无零线系统为输入 UV 线电压)
5007	输入 V 相电压	UINT16	0.1V(无零线系统为输入 VW 线电压)
5008	输入 W 相电压	UINT16	0.1V(无零线系统为输入 WU 线电压)
5009	输入 U 相电流	UINT16	1A
5010	输入 V 相电流	UINT16	1A
5011	输入 W 相电流	UINT16	1A
5012	输出工作方式	UINT16	1-其它; 2-无输出; 3-市电逆变; 4-旁路; 5-电池逆变; 6-Booster(备注 2); 7-reducer(备注 2);
5013	输出相数	UINT16	
5014	输出频率	UINT16	0.01Hz
5015	输出 U 相电压	UINT16	0.1V(无零线系统为输出 UV 线电压)
5016	输出 V 相电压	UINT16	0.1V(无零线系统为输出 VW 线电压)
5017	输出 W 相电压	UINT16	0.1V(无零线系统为输出 WU 线电压)
5018	输出 U 相电流	UINT16	1A
5019	输出 V 相电流	UINT16	1A
5020	输出 W 相电流	UINT16	1A
5021	输出 U 相有功功率	UINT16	0.1kW
5022	输出 V 相有功功率	UINT16	0.1kW
5023	输出 W 相有功功率	UINT16	0.1kW
5024	输出 U 相负载率	UINT16	0.1%
5025	输出 V 相负载率	UINT16	0.1%
5026	输出 W 相负载率	UINT16	0.1%
5027	旁路相数	UINT16	
5028	旁路输入频率	UINT16	0.01Hz
5029	旁路 U 相电压	UINT16	0.1V(无零线系统为旁路 UV 线

			电压)
5030	旁路 V 相电压	UINT16	0.1V(无零线系统为旁路 VW 线电压)
5031	旁路 W 相电压	UINT16	0.1V(无零线系统为旁路 WU 线电压)
5032	旁路 U 相电流	UINT16	1A
5033	旁路 V 相电流	UINT16	1A
5034	旁路 W 相电流	UINT16	1A
5035	旁路 U 相有功功率	UINT16	0.1kW(备注 2)
5036	旁路 V 相有功功率	UINT16	0.1kW(备注 2)
5037	旁路 W 相有功功率	UINT16	0.1kW(备注 2)
5038	额定输入电压	UINT16	1V
5039	额定输入频率	UINT16	1Hz
5040	额定输出电压	UINT16	1V
5041	额定输出频率	UINT16	1Hz
5042	额定输出有功功率	UINT16	1kVA
5043	额定输出视在功率	UINT16	1kVA
5044	额定电池电压	UINT16	1V
5045-5076	制造商	64*ASCII	
5077-5108	产品型号	64*ASCII	
5109-5112	系统卡 1 软件版本	8*ASCII	
5113-5116	系统卡 2 软件版本	8*ASCII	
5117-5120	监控卡软件版本 (备注 2)	8*ASCII	
5121-5124	旁路模块软件版本 (备注 2)	8*ASCII	
5125-5128	HMI 软件版本	8*ASCII	
5129	系统工作模式	UINT16	0: 初始化 (备注 2) 1: 故障保护 2: 关机 3: 并机切出 (备注 2) 4: 旁路 5: 逆变 6: 并网自老化 7: ECO 模式 8: 变频模式 9: 维护旁路 10: 并网自老化关机 (备注 2) 11: 变频模式关机 (备注 2) 12: 自老化旁路输出 (备注 2) 13: 其他
5130	整流工作状态	UINT16	0-启动中; 1-故障; 2-市电升压; 3-电池升压;
5131	电池运行状态	UINT16	0-放电; 1-均充; 2-浮充; 3-未知
5132	电池节数	UINT16	
5133	输出 U 相视在功率	UINT16	0.1kVA
5134	输出 V 相视在功率	UINT16	0.1kVA
5135	输出 W 相视在功率	UINT16	0.1kVA
5136	旁路 U 相视在功率	UINT16	0.1kVA (备注 2)
5137	旁路 V 相视在功率	UINT16	0.1kVA (备注 2)
5138	旁路 W 相视在功率	UINT16	0.1kVA (备注 2)
5139	正电池组电压	INT16	0.1V(无零线系统为总电池组电压)

5140	负电池组电压	INT16	0.1V(无零线系统为 0)
5141	正电池组放电电流	INT16	1A(无零线系统为总电池组放电电流)
5142	负电池组放电电流	INT16	1A(无零线系统为 0)
5143	正电池组充电电流	INT16	0.1A(无零线系统为总电池组充电电流)
5144	负电池组充电电流	INT16	0.1A(无零线系统为 0)
5145	输出 U 相功率因数	UINT16	0.001(备注 1)
5146	输出 V 相功率因数	UINT16	0.001(备注 1)
5147	输出 W 相功率因数	UINT16	0.001(备注 1)
5148	输入 U 相视在功率	UINT16	0.1kVA(备注 2)
5149	输入 V 相视在功率	UINT16	0.1kVA(备注 2)
5150	输入 W 相视在功率	UINT16	0.1kVA(备注 2)
5151	输入 U 相有功功率	UINT16	0.1kW(备注 2)
5152	输入 V 相有功功率	UINT16	0.1kW(备注 2)
5153	输入 W 相有功功率	UINT16	0.1kW(备注 2)
5154	输入 U 相功率因数	UINT16	0.001(备注 2)
5155	输入 V 相功率因数	UINT16	0.001(备注 2)
5156	输入 W 相功率因数	UINT16	0.001(备注 2)
5157~5290	预留		
5291~5295	MODBUS 协议版本号	String	“V2.00” 备注 1

4.2.2 扩展模拟量查询 (科华模块扩展模拟量)

地址	意义	数据类型	备注 (精度、单位及其他)
5300-5314	预留		
5315	模块数	UINT16	0-25; 表示当前使用模块数, 可根据该数值做通信数据及显示标签的屏蔽控制。
5316	模块 1-市电 U 相电压	UINT16	0.1V(无零线系统为市电 UV 线电压)
5317	模块 1-市电 V 相电压	UINT16	0.1V(无零线系统为市电 VW 线电压)
5318	模块 1-市电 W 相电压	UINT16	0.1V(无零线系统为市电 WU 线电压)
5319	模块 1-市电 U 相电流	UINT16	0.1A
5320	模块 1-市电 V 相电流	UINT16	0.1A
5321	模块 1-市电 W 相电流	UINT16	0.1A
5322	模块 1-市电频率	UINT16	0.01Hz
5323	模块 1-市电输入 U 相有功功率	UINT16	0.01kW (备注 2)
5324	模块 1-市电输入 V 相有功功率	UINT16	0.01kW (备注 2)
5325	模块 1-市电输入 W 相有功功率	UINT16	0.01kW (备注 2)
5326-5332	预留		
5333	模块 1-市电输入 U 相视在功率	UINT16	0.01kVA (备注 2)
5334	模块 1-市电输入 V 相视在功率	UINT16	0.01kVA (备注 2)
5335	模块 1-市电输入 W 相视在功	UINT16	0.01kVA (备注 2)

	率		
5336	模块 1-输出 U 相电压	UINT16	0.1V(无零线系统为输出 UV 线电压)
5337	模块 1-输出 V 相电压	UINT16	0.1V(无零线系统为输出 VW 线电压)
5338	模块 1-输出 W 相电压	UINT16	0.1V(无零线系统为输出 WU 线电压)
5339	模块 1-输出频率	UINT16	0.01Hz
5340-5342	预留		
5343	模块 1-输出 U 相电流	UINT16	0.1A
5344	模块 1-输出 V 相电流	UINT16	0.1A
5345	模块 1-输出 W 相电流	UINT16	0.1A
5346-5348	预留		
5349	模块 1-输出 U 相有功功率	UINT16	0.01kW
5350	模块 1-输出 V 相有功功率	UINT16	0.01kW
5351	模块 1-输出 W 相有功功率	UINT16	0.01kW
5352	模块 1-输出 U 相视在功率	UINT16	0.01kVA
5353	模块 1-输出 V 相视在功率	UINT16	0.01kVA
5354	模块 1-输出 W 相视在功率	UINT16	0.01kVA
5355	模块 1-输出 U 相负载率	UINT16	0.1%
5356	模块 1-输出 V 相负载率	UINT16	0.1%
5357	模块 1-输出 W 相负载率	UINT16	0.1%
5358-5365	预留		
5366-5415	模块 2 (如模块 1 排布)		
5416-5465	模块 3 (如模块 1 排布)		
5466-5515	模块 4 (如模块 1 排布)		
5516-5565	模块 5 (如模块 1 排布)		
5566-5615	模块 6 (如模块 1 排布)		
5616-5665	模块 7 (如模块 1 排布)		
5666-5715	模块 8 (如模块 1 排布)		
5716-5765	模块 9 (如模块 1 排布)		
5766-5815	模块 10 (如模块 1 排布)		
5816-5865	模块 11 (如模块 1 排布)		
5866-5915	模块 12 (如模块 1 排布)		
5916-5965	模块 13 (如模块 1 排布)		
5966-6015	模块 14 (如模块 1 排布)		
6016-6065	模块 15 (如模块 1 排布)		
6066-6115	模块 16 (如模块 1 排布)		
6116-6165	模块 17 (如模块 1 排布)		
6166-6215	模块 18 (如模块 1 排布)		
6216-6265	模块 19 (如模块 1 排布)		
6266-6315	模块 20 (如模块 1 排布)		
6316-6365	模块 21 (如模块 1 排布)		
6366-6415	模块 22 (如模块 1 排布)		
6416-6465	模块 23 (如模块 1 排布)		
6466-6515	模块 24 (如模块 1 排布)		
6516-6565	模块 25 (如模块 1 排布)		

7000	模块 1-正电池电压	INT16	0.1V(无零线系统为总电池电压)
7001	模块 1-负电池电压	INT16	0.1V(无零线系统为 0)
7002	模块 1-正电池放电电流	INT16	0.1A(无零线系统为总电池放电电流)
7003	模块 1-负电池放电电流	INT16	0.1A(无零线系统为 0)
7004	模块 1 正-电池充电电流	INT16	0.01A(无零线系统为总电池充电电流)
7005	模块 1-负电池充电电流	INT16	0.01A(无零线系统为 0)
7006~7024	预留		
7025-7049	模块 2 (如模块 1 排布)		
7050-7074	模块 3 (如模块 1 排布)		
7075-7099	模块 4 (如模块 1 排布)		
7100-7124	模块 5 (如模块 1 排布)		
7125-7149	模块 6 (如模块 1 排布)		
7150-7174	模块 7 (如模块 1 排布)		
7175-7199	模块 8 (如模块 1 排布)		
7200-7224	模块 9 (如模块 1 排布)		
7225-7249	模块 10 (如模块 1 排布)		
7250-7274	模块 11 (如模块 1 排布)		
7275-7299	模块 12 (如模块 1 排布)		
7300-7324	模块 13 (如模块 1 排布)		
7325-7349	模块 14 (如模块 1 排布)		
7350-7374	模块 15 (如模块 1 排布)		
7375-7399	模块 16 (如模块 1 排布)		
7400-7424	模块 17 (如模块 1 排布)		
7425-7449	模块 18 (如模块 1 排布)		
7450-7474	模块 19 (如模块 1 排布)		
7475-7499	模块 20 (如模块 1 排布)		
7500-7524	模块 21 (如模块 1 排布)		
7525-7549	模块 22 (如模块 1 排布)		
7550-7574	模块 23 (如模块 1 排布)		
7575-7599	模块 24 (如模块 1 排布)		
7600-7624	模块 25 (如模块 1 排布)		
7625-8000	预留		

4.3 读写线圈 (状态量) 读功能码 0x01 , 写功能码 0x05

4.3.1 标准状态量设置

地址(十进制)	意义	数据长度	备注 (单位)
5900	开关机设置	UINT16	1-开机(0xFF00) ,0-关机(0x0000)

4.4 写单个保持寄存器 (模拟量) 功能码 0x06

4.4.1 标准模拟量设置

地址(十进制)	意义	数据长度	备注 (精度、单位)
5402	蜂鸣器设置	UINT16	1-开启; 2-静音

4.5 写多个保持寄存器 (模拟量) 功能码 0x10

地址(十进制)	意义	字节	备注(单位)
5500	系统时间-年	2	2000~2099 (备注1)
5501	系统时间-月	2	1~12 (备注1)
5502	系统时间-日	2	注意闰年, 大小月(上位机做好判断) (备注1)
5503	系统时间-时	2	0~23 (备注1)
5504	系统时间-分	2	0~59 (备注1)
5505	系统时间-秒	2	0~59 (备注1)

备注 1: V2.00 Modbus 协议版本新增点位 (Modbus 协议版本号在功能码 0x04 5291~5295 段);

备注 2: V2.00 Modbus 协议未定义该点位;

- END -