2019-3-11

# 崇瀚科技 CH-M3 无线 Modem 用 户手册

崇瀚科技无线 Modem 系列用户手 册

Samuel

深圳市崇瀚科技开发有限公司

SAMUEL 2019-3-11

chonshall

崇瀚科技 Chonghan

Power by Chonghan

## 重要提示

由于无线通信的性质,传输和接收的数据永远不能得到保证。数据可能会延迟,损坏(即 有错误),或完全丢失。虽然在一个结构良好的网络下正常的使用崇瀚科技无线设备,重大 延迟或丢失数据的情况很少,崇瀚科技无线设备不应使用在以下情形:发送或接收数据失败 可能导致用户或任何其他当事方任何形式的损害,包括但不限于人身伤害,死亡或财产损失。 崇瀚科技不承担任何由于数据收发延迟,错误,或数据收发失败造成的损害赔偿责任。

## 安全及危害

不要在以下区域使用崇瀚科技无线设备:爆破操作区域,将要爆破的区域,医疗设备附近,生命支持设备附近,或任何可能受到任何形式的无线电干扰的设备附近。在这些区域崇 瀚科技无线设备必须关闭。崇瀚科技无线设备传输的信号可能干扰这些设备。不要在任何飞 机上使用崇瀚科技无线设备,不论飞机在地面或飞行。在飞机上崇瀚科技无线设备必须关闭。 当崇瀚科技无线设备运行时,传输的信号可能会干扰各种机载系统。

> 注意:一些航空公司可能会允许当飞机在地面而且飞机门是敞开的时候 使用移动电话。崇瀚科技无线设备在此时可以使用。

交通工具驾驶人员不能在驾驶交通工具时使用崇瀚科技无线设备。否则将有影响驾驶人员对车辆的操作。在一些国家和省,驾驶过程当中操作无线设备,属违法行为。

## 责任限制

本手册的内容按原样提供。崇瀚科技不承担任何类型的担保,明示或暗示保证,包括任 何暗示的适销性担保,特定用途,或者非侵权。

本手册中的信息如有变更, 恕不另行通知。崇瀚科技及其关联公司特别声明不承担由于 使用崇瀚科技产品而产生的任何及所有直接, 间接的, 特殊的, 一般的, 偶然, 必然, 惩戒 性损害赔偿, 包括但不限于损失或收入或所得的收入预期或输出利润。

## 版权信息

©2010-2019 深圳市崇瀚科技开发有限公司版权所有

## 注册商标

"崇瀚科技®"是深圳市崇瀚科技开发有限公司的注册商标。 Windows<sup>®</sup>是微软公司的注册商标。 QUALCOMM<sup>®</sup>是高通公司的注册商标。 其他商标都属于各自所有者。

## 联系方式

公司名称	深圳市崇瀚科技开发有限公司	
销售部	电话	+86 (0755) 26458200
	工作时间	8:30 AM to 6:00 PM GMT+8

	E-mail	sales@szchonghan.com
	传真	+86 (0755) 26458200 x 805
邮寄地址	中国广东省深圳市南山区松白路南岗第一工业区 14 栋二楼	
网站	http://www.szchongha	an.com/

chonshow the the second second

目	录	
重要	<b>ቓ提示</b>	3
王/ 安/	≥及危害	3
へ- 売存	千限制	3
版本	∇信自	3
汕	~ [1] 乙	3
1工月 11月	3月初7月77日17月17日17日17日17日17日17日17日17日17日17日17日17日17日1	3
日子	₽	5
⊔ ≺ 1	₩ 法	
1.	11 版本历史	7
	<ol> <li>1.1. 版平历文</li></ol>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	<ol> <li>1.2. 参考文档</li> <li>1.2 去业词汇表</li> </ol>	,
	<ol> <li>1.3. マ亚內仁农</li> <li>1.4 产品列表</li> </ol>	,
	1.4. ) 田列农	
	<ol> <li>1.5. 又怕中与成员</li> <li>1.6 AT 华公语法</li> </ol>	
h	1.0. AI 指令 后 (云	
Ζ.	厂前间升······	
	2.1. 厂	
	2.2. 应用领域	
3.	收备连按	
4.	常用指令	
5.		
	5.1. GSM/GPRS/LTE 短信切能	
	5.1.1. GSM/GPRS/LTE 短信	操作12
	5.1.2. GSM/GPRS/LTE 查询	短信中心12
	5.1.3. GSM/GPRS/LTE 发送	英文短信12
	5.1.4.  GSM/GPRS/LTE 发送	中文短信13
	5.1.5.  GSM/GPRS/LTE 发送	长短信14
	5.1.6.  GSM/GPRS/LTE 接收	短信16
	5.2. 短信流程	
6.	4G TTS 语音播报功能	
	6.1. 4G TTS 语音本地播报	
	6.2. 4G TTS 语音远程播报	
	6.2.1. 判断运营商	
	6.2.2. UNICODE 编码方式	
	6.2.3. GBK 编码方式	
7.	拨号上网	
	7.1. 添加安装调制解调器	
	7.2. 设定 19200 调制解调器	
	7.3. 建立拨号网络	
	7.4. 拨号上网	
	7.5. APN 或 VPDN 设置	
	7.5.1. APN 设定	
8.	CSD 功能	
		页 5

	8.1.	技术背	了累	30
	8.2.	准备日	_作	31
	8.3.	相关指	6令	31
		8.3.1.	Modem 初始化命令	31
		8.3.2.	被叫方初始化命令	31
		8.3.3.	主叫方呼叫指令	31
		8.3.4.	被叫方应答指令	31
		8.3.5.	通信过程中指令	31
		8.3.6.	中断通信	31
9.	重新	启动		
10.		三视图		
11.		产品清单	<u>.</u>	

## 1. 概述

本用户指南描述了 CH-M3 系列无线 Modem 的相关信息。目的是帮助您了解产品, 解决 疑难问题, 测试产品, 更好的协助您在项目中安装和部署该产品。

注意: 虽然所有的功能在本手册有说明描述, 但是新功能可能仍然处于测 试阶段, 因此在出版和记录时可能尚未大规模验证。请参阅 Datasheet, 快速使用手册更新和联系销售人员。

1	1	版太历中
ж.	<b>_</b>	ルヘーアリノン

主版本号	时间	描述	作者
1.00	2016-09-19	正式发布	Lei Dong
1.01	2016-12-02	发布 CH-M3G7M5	Lei Dong
1.02	2016-12-06	增加 CH-M3G2Q2	Lei Dong
1.03	2017-02-10	增加发送长短信	Lei Dong
1.04	2017-02-24	M3G7M3,M3G7M4 都并入 M3G7M5 系列	Lei Dong
1.05	2017-06-20	删除 M3G7M5 增加 M3G7Z19 并更新图片	Lei Dong
1.06	2017-08-01	增加短信流程图	Cai Jinyong
1.07	2017-09-20	更新 WIN7 拨号设置	Cai Jinyong
1.08	2018-03-29	更改串口软件	Cai Jinyong
1.09	2018-04-25	新增 TTS 语音播报功能	Cai Jinyong
1.10	2018-11-27	修改 TTS 内容	Cai Jinyong
1.11	2018-12-03	新增 4G 接收短信过程	Cai Jinyong
2.00	2019-03-11	更新指令书写规则	Samuel

## 1.2. 参考文档 人

CHONGHAN CHM1 WIRELESS MODEM QUICKSTART CHS

## 1.3. 专业词汇表

简写	全称
APN	Access Point Name
DAC	Digital Analog Converter
GGSN	Gateway GPRS Support Node
GPRS	General Packet Radio Service
IP	Internet Protocol
КВ	Kilobyte
MCC	Mobile Country Code
MNC	Mobile Network Codes
MS	Mobile Station
PDU	Protocol Data Unit
PLMN	Public Land Mobile Network
RSSI	Received Signal Strength Indication

SMA	Small Adapter
SMS	Short Message Services

### 1.4. 产品列表

产品	描述		
CH-M3G2Q2	GPRS	GSM850,EGSM900,DCS1800,PCS1900 支持移动、联通网络	RS232/RS485/TTL
CH-M3G7Z19	LTE	GSM: B3, B8 TD-SCDMA: B34/B39 FDD-LTE :B1/B3 TDD-LTE :B38/B39/B40/B41 CDMA 1X:800M CDMA EVDO: 800M WCDMA: B1 支持移动、联通、电信网络	RS232/RS485/TTL

## 1.5. 文档书写规则

传输模式下,设备可收发任意字符;其他模式下,仅以下字符合法:

类别	键值	描述
可显示字符	0x20 0xfe	<0x20> <0xfe>
回车	0x0d	<cr></cr>
换行	0x0a	<if></if>
提交	0x1a	<ctrl+z></ctrl+z>
取消	0x1b	<esc></esc>

## 1.6. AT 指令语法

at+xxx=? <cr></cr>	// 参数列表
at+xxx=<> <cr></cr>	// 设置参数
at+xxx? <cr></cr>	// 查询当前值
at+xxx <cr></cr>	// 执行命令
/	

注: 所有 at 命令以 at 开头, <cr>结尾, <cr>即回车。

## 2. 产品简介

随着无线通信技术的发展,无线产品越来越多的被使用在工业、市政项目当中。崇瀚科 技推出的 CH-M3 系列无线 Modem 产品是特别针对工业现场的复杂环境而设计,符合 EMC 测试规范。支持 GPRS/LTE 等各种网络,作为一个终端产品,用户通过 RS232、RS485 或 TTL 电平接口,就可以在 PC 机上用 AT 命令通过串口对它进行设置。这使它成为在声音和数据通 讯上通用的终端产品。 你可以快速的把它应用到产品开发上,也可以作为产品的一个组成部分,和其他组件结 合在一起。产品经过多年的现场实战考验,是您可以信赖的无线数传终端伙伴。在远程通讯, 现场监控等诸多无线通讯领域,将会给您的工作带来极大的便利。

### 2.1. 产品功能特性

标准的 AT 命令接口 支持 GPRS/LTE 网络 可实现语音、短信、CSD 等服务 拨号上网, IP 数据通信 支持虚拟数据专用网 APN 或 VPDN LED 状态指示:电源状态指示、振铃指示、数据收发指示 RS-232/RS-485/TTL 电平接口 内部硬件看门狗,随时监控运行状态,保证产品稳定可靠的运行 抗干扰性强,良好的外壳封装

### 2.2. 应用领域

CH-M3 系列无线 Modem 在几乎所有中低速率的工控数据采集传输业务中都可以应用, 如城市配电网络自动化、自来水、煤气管道自动化、商业 POS 机、金融、交通、公安等。除 了支持传统的工业控制应用, CH-M3 系列无线 Modem 也同样支持 LED 信息发布系统、股 票、金融、交通、公安信息 SMS 发布。

采用 GPRS/LTE 技术的 CH-M3 系列无线 modem 可以应用的领域有:

#### 工业遥控、遥测、遥信

行业无人值守站机房监控和远端维护(如移动基站、微波、光纤中继站等) 配电网自动化系统数据传输 高压供电设备监测 输电网电能量数据采集 自来水管道、闸门、泵站和水厂监控 煤气管道、闸门和加压站监控 供热系统实时监控和维护 环境监测 水文监测

#### 金融、零售行业

车载移动银行 POS 机数据传输 ATM/CDM 机数据传输 自动售货机刷卡和商品信息报告 银行储蓄机机房监控 移动证券交易和信息查询

#### 公安、交通行业

公安移动性数据(身份证、犯罪档案等)查询

交警移动性数据(车辆、司机档案等)查询 司机路情、路况查询 车辆违章监测 交通流量监控 交通信息指示牌信息发布

#### 移动车辆监控调度系统

公安、110、交警车辆监控调度 银行运钞车、邮政运输车监控调度 出租车刷卡与管理调度 电力工程车调度 公交车调度 集团车辆调度 物流系统车辆调度

#### 农业生产状况监控

庄稼生产温度、湿度等监控 环境保护系统数据采集 三防与水文监测 气象数据采集

## 3. 设备连接

名称	描述	外观
	PWR	
LED	RING	
	DATA	
天线接头	50Ω/SMA/Female	The star star
电源插头	Φ5.5mm/2.5mm,5~48V(标配 12V)	DTU Serres
串口  <	DB9 (RS232/RS485/TTL)	www.sectorgen.com
SIM	1.8/3.3V	0
	1	I

V.

针脚	RS-232	RS-485	数据接口定义
1	DCD (Power for Option)	NC (Power for Option)	5 4 3 2 1
2	TXD	В	
3	RXD	А	
4	DTR	NC	
5	GND	GND	
6	DSR	NC	
7	CTS	NC	9876

为设备接好天线,电源适配器,通过串口线接到电脑串口,打开产品后盖,插入 SIM/UIM 卡。最后接通电源。

注意:请在断电的情况下拔插 SIM/UIM 卡。

#### 打开 SSCOM,点击右下角"扩展"。

	朝鮮日 串口沿署 息表	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	b DCR打样那宏碑 2			
<mark>精除畜口」打开文件  近送文件 停止」清发送区</mark> 「最前「English 保存参数 扩展 - 口号 COM1 通信端口 _ FBX 显示 _ 保存数据 「接收数据到文件 「 HEX发送 「定时发送: 1000 ∞s/次 「 加回车换行 - 」	时心病口 甲口说直 显为	: 反达 爹子 <sup>们</sup> 带 小上具 帮助	1 PCB14F部家3集/			
	<b>青除窗口   打开文件   </b> 口号   COM1 通信減口	► HEX显示		<u>发送区</u> □ 最前 □ English 保存 发送 □ 定时发送: 10000 ms/次	〒参数 扩展 — □ 加回车换行 3	

#### 依次点击发送指令。注意:有返回值再进行下一条指令操作。

ſ	ile SSCOM V5.13.1 串	口/网络数据调试	式器,作者:大虾	丁丁,26180	58@qq.com	QQ群:5250244	49(最新版本)			X
	通讯端口 串口设置	显示发送:	多字符串小	工具 帮助	PCB打样	那家强?				
	at†cscs="gsm" OK				~	多条字符串发送	stm32/GD32	ISP   STC/IAP15 IS	P	
	oK						循环发送 🛓	多条帮助 上十出送	顺序	延时 🔶
	> Hello World!					HEX 子付中以X运出 [at+cscs="gsm"	<u>E#¥]</u> ″\r	设定短信编码	1	1000
	+cmgs: 6					at+cmgf=1\r		设定ASCII码	2	1000
	ок					at+emgs="137;	28693845"\r	<u>指定手机号码</u>	3	1000
$\mathbf{X}$		1				Hello World!		<u>思信内谷</u> (4市)2	4	1000
								6无注释	0	1000
								7无注释	0	1000
						<u> </u>		8无注释	0	1000
								9无注释	0	1000
						FI		<u>10元注释</u> 11无注释	0	1000
								12无注释	0	1000
								13无注释	0	1000
						므		14无注释	0	1000
								15无注释	0	1000
								17无注释	0	1000
								18无注释	0	1000 🖵
		1						前 [ English 保:	左关料	   PB#
		]]		- /0 -= +1+				#31 - English <u></u> (本)		回左協行
		百么中口辺	ゴー hostia 新日 hostia	い <u>1未仔烈</u> 生   跳和公句貝=	E 4293913€	20 mm 第1 支		。 加核验None		
		£≫申口及. 氣·115200		IBMINU CALE	N 22434319		不甩 _	· Ion peakly torite		-
	为了更好地发展SSCOM的	件								
	请您注册嘉立创F结尾客	户友送								-
	【升级到新版本SSCOM5.	13.1】 嘉过	之创SMT则占片工	程费50元,每	焊盘1分钱! 🖌	Wi-Fi Gprs GPS	Lora 射频模	组,在找性价比最高	<b>部)?</b>	
	www.daxia.com S:59	R:94	CO	M1 已打开	115200bps,	8,1,None,None				

注意: 崇瀚科技的 Modem 出厂默认参数均为115200/8/n/1/0, 如上图 所示。

## 4. 常用指令

at<cr>
at&f<cr>
at&f<cr>
at&cr>
at
at
at
at+csq<cr>
at+csq<cr>
at+creg?<cr>
at+creg?<cr>
at+ipr?<cr>
at+ipr=115200<cr>

atd13612345678;<cr>

atd13612345678<cr>

ata<cr>

ato<cr>

ath<cr>

at+chup<cr>

+++

// 空指令, 返回 OK // 恢复 modem 出厂参数 // 恢复至上一次保存参数 // 保存参数 // 查询信号强度 // 查询 SIM 卡 ID // 查询网络注册 // 查询设备波特率 // 设置设备波特率,设备支持 115200/57600/38400/1 9200/9600/4800/2400/1200 等波特率 // 拨打语音电话 // 呼叫数据业务 // 应答呼叫 // 从数据模式切换回指令模式 // 返回数据模式 // 挂断 (CH-M3G2Q2 使用) // 挂断 (CH-M3G7Z19 使用)

## 5. 短信功能

### 5.1. GSM/GPRS/LTE 短信功能

本节内容适用于: GSM/GPRS/LTE 系列 Modem。

## 5.1.1. GSM/GPRS/LTE 短信操作

at+cmgf=1 <cr></cr>	// 设定 ASCII 方式
at+cmgl="all" <cr></cr>	// 按 ASCII 方式查询短信列表
at+cmgf=0 <cr></cr>	// 设定 Unicode 方式
at+cmgl=4 <cr></cr>	// 按 Unicode 方式查询短信列表
at+cmgr=n <cr></cr>	// 读第 n 条短信
at+cmgd=n <cr></cr>	// 删除第 n 条短信

### 5.1.2. GSM/GPRS/LTE 查询短信中心

at+csca?<cr>
+CSCA : "+8613800755500" , 145
OK

// 查询短信中心号码,设备自动从本地网络获取

### 5.1.3. GSM/GPRS/LTE 发送英文短信

at&f <cr></cr>	//恢复出厂设置
ОК	//返回值
ate0 <cr></cr>	//关闭回显
ОК	//返回值
at&w <cr></cr>	//保存参数
ОК	//返回值
at+cscs="gsm" <cr></cr>	// 设定短信编码
ОК	// 返回值
at+cmgf=1 <cr></cr>	// 设定 ASCII 方式
ОК	// 返回值
at+cmgs="13691978232" <cr></cr>	// 指定发送目的手机号码

> www.szchonghan.com→	// 输入 ASCII 字符的短信内容,结束符"→"是 CTRL+Z (0X1A)
+CMGS: NNN	// 返回值, NNN 为流水号
OK	// 返回值
<u> 注: 1.返回值只有</u> Ok	、,没有流水号,说明指令格式正确,但是发送没有
成功: 2.LTE 系列移动	为、联通、电信网络发送短信格式一致
5.1.4. GSM/GPRS/LTE	:发送中文短信
at&f <cr></cr>	// 恢复出厂设置
ОК	// 返回值
ate0 <cr></cr>	// 关闭回显
ОК	// 返回值
at&w <cr></cr>	// 保存参数
ОК	// 返回值
at+cscs="ucs2" <cr></cr>	// 设定短信编码
ОК	// 返回值
at+cmgf=0 <cr></cr>	// 设定 Unicode 方式
ОК	// 返回值
at+cmgs=26 <cr></cr>	// PDU 编码长度
>0031000B813196918732F2000	8A70C5D07701A79D1628000310032<0x1a>
	// 输入 Unicode 编码的短信内容"崇瀚科技 12",结束
	符是<0x1a>
+CMGS: NNN	// 返回值, NNN 为流水号
ОК	// 返回值

注: 1.返回值只有 OK,没有流水号,说明指令格式正确,但是发送没有 成功; 2. LTE 系列移动、联通、电信网络发送短信格式一致

#### PDU 编码简易说明

例子	说明
0051000b81	前缀
3196918732f2	目标手机号码
0008a7	附加码
0c	用户信息编码长度
5d07701a79d1628000310032	短信内容 Unicode 编码
V7//_	

手机号码编码:末尾用 F 将号码串补齐偶数位,字符两两调换位置。 上面例子表示给目标手机号码 13691978232 发送内容为"崇瀚科技 12"。 PDU长度:不含最开始的 00 和最后的<0x1a>,然后除以 2,例子中为 26。 Unicode 长度: 例子中为 6 个字符, 长度为 12, 所以写为 0c。

#### Unicode 简易说明

用 unicode 编码转换器查询得到汉字的 Unicode。

Baid的百度	unicod	e编码转	换器							Ó	百度一下
	网页	新闻	贴吧	知道	音乐	图片	视频	地图	文库	更多»	

Unicode编码 UTF-8编码 URL编码/解码 Unix时间戳	
	Ascii/Native编码互转 base64图片在线转换工具
素箱	\u5d07\u701a
	ASCII 转 Unicode 转 ASCII Unicode 转 中文 中文 转 Unicode 精 等结果
1.5. GSM/GPRS/LTE 发 at&f <cr></cr>	送长短信
OK ate0 <cr> OK</cr>	//返回值 //关闭回显 //返回值
at&w <cr> OK at+cscs="ucs2"<cr></cr></cr>	//保存参数 //返回值 // 设定短信编码
OK at+cmgf=0 <cr> OK</cr>	// 返回值 // 设定 Unicode 方式 // 返回值
at+cmgs=132 <cr> &gt; 0051000b813196918732f20008a77 439843dff0c661f598296e830025b9d 8958f651498f6cff0c4e00591c9c7c9 d76c876c86697999953bb3002&lt;0x1a&gt;</cr>	// PDU 编码长度 60500032302014e1c98ce591c653e82b153436811ff0c66f l9a6c96d58f6699996ee18def300251e47bab58f052a8ff0c lf99821e300286fe513f96ea67f39ec491d17f15ff0c7b118
+CMGS: NNN OK	<ul> <li>// 输入 Unicode 编码的短信内容"东风夜放花千树, 吹落, 星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动, 玉壶光转, 一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕, 笑语盈盈暗香去。", 结束符是&lt;0X1a&gt;</li> <li>// 返回值, NNN 为流水号</li> <li>// 返回值</li> </ul>
at+cmgs=68 <cr> &gt; 0051000b813196918732f20008a73 13656de9996ff0c90a34eba53745728</cr>	<pre>// PDU 编码长度 60500032302024f1791cc5bfb4ed65343767e5ea6ff0c84e fff0c706f706b961173ca59043002&lt;0x1a&gt; // 输入 Unicode 编码的短信内容"众里寻他千百度, 然回首,那人却在,灯火阑珊处。",结束符是&lt;0x1a&gt;</pre>
注: 1.返回值只有 OK,没	<i>有流水号,说明指令格式正确,但是发送没有</i> **通 中启网络发送短启教 <u>者</u> 一致

PDU 编码简易说明

例子	说明		
0051000b81	前缀		
3196918732f2	目标手机号码		
0008a7	附加码		
76	用户信息编码长	度	
05		协议头的长度	
00		分拆短信标志	
03	短信合并协议	分拆数据元素的长度	
23	标识	用于把两条短信合并	
02		一共两条	
01		这是第一条	
43dff0c661f598296e830025b9d9a6c96d58f6			
699996ee18def300251e47bab58f052a8ff0c7			
38958f651498f6cff0c4e00591c9c7c9f99821e	短信内容 Unicode 编码		
300286fe513f96ea67f39ec491d17f15ff0c7b1		$\sim$	
18bed76c876c86697999953bb3002			

手机号码编码:末尾用f将号码串补齐偶数位,字符两两调换位置。

上面例子表示给目标手机号码 13691978232 发送内容为"东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。"。

PDU长度:不含最开始的 00 和最后的<0x1a>,然后除以 2,例子中为 132。

用户信息编码长度:例子中,短信合并协议标识长度为 6 + Unicode 长度为 112,长度等于 118 所以写为 76。

例子	说明				
0051000b81	前缀				
3196918732f2	目标手机号码				
0008a7	附加码				
36	用户信息编码长周	吏			
05		协议头的长度			
00		分拆短信标志			
03	短信合并协议	分拆数据元素的长度			
23	标识	用于把两条短信合并			
02		一共两条			
02		这是第二条			
4f1791cc5bfb4ed65343767e5ea6ff0c84e6713					
656de9996ff0c90a34eba53745728ff0c706f70	短信内容 Unicode 编码				
6b961173ca59043002					

#### PDU 编码简易说明

手机号码编码:末尾用f将号码串补齐偶数位,字符两两调换位置。

上面例子表示给目标手机号码 13691978232 发送内容为"众里寻他千百度,蓦然回首,那人 却在,灯火阑珊处。"。 PDU 长度:不含最开始的 00 和最后的<0x1a>,然后除以 2,例子中为 68。 用户信息编码长度:例子中,短信合并协议标识长度为6+Unicode长度为48,长度等于54 所以写为36。

#### 备注1:

附加码 0008a7, 其中 a7 为短信生存时间, 其值为下:

VP 值	有效值	
0-143	(VP+1)x5分钟 即间隔5分钟至12小时	
144-167	12 小时 + ((VP - 143) x 30 分钟)	
168-196	(VP - 166) x 1 天	
197-255	(VP - 192) x 1 周	

#### 备注 2:

7位协议头和6位协议头的区别是,6位协议头短信的标识字段是1个 byte,而7位协议头 短信的标志字段为2个 byte。

	6 位协议头	7 位的协议头	
枚式		06 08 04 XX XX MM	
		NN	
剩余协议头的长度	Byte 1: 05	Byte 1: 06	
GSM 03.40 规范 9.2.3.24.1	Dute 2:00 上亩	Byte 2:08, 长度为 2	
随后的这批超长短信的标识位长度	Byte 2:00, 认反为 1		
剩下短信标识的长度	Byte 3: 03	Byte 3: 04	
这批短信的唯一标志,事实上,SME(手机或		Dute 4. VV	
者 SP)把消息合并完之后,就重新记录,所	Byte 4: XX	Byle 4: XX	
以这个标志是否唯一并不是很重要。		Byle 5: XX	
这批短信的数量。如果一个超长短信总共5			
条,这里的值就是5。	Byte 5: IVIIVI	Byte 6: MIM	
这批短信的数量。如果当前短信是这批短信		D. +- 7. NN	
中的第一条的值是1,第二条的值是2。	育二条的值是 2。 Byte b: NN By		
例子	05 00 03 23 02 01	06 08 04 00 23 02 01	

## 5.1.6. GSM/GPRS/LTE 接收短信

at+cpms=mt,mt,mt<cr> 

ок 🖌

// 设定短信存储方式,有可能需要等待检测1分钟才响 应 OK

#### 5.1.6.1.GSM/GPRS 接收短信提醒

```
at+cnmi=2,1<cr>
                                 // 短信提醒设定
ОК
+CMTI : "MT",1
                                 // 提示收到短信
at+cmgr=1<cr>
                                 // 读取第一条短信
+CMGR: 0, 23
544651984165416511515...
```

#### 5.1.6.2.GSM/GPRS 接收短信自动显示

```
// 启用 phase2+协议
at+csms=1<cr>
+CSMS: 1, 1, 1
ОК
```

```
      at+cnmi=2,2<cr>
      // 短信直接显示设定

      OK

      +CMT: "+86138******",,"04/06/26"
      // 自动显示短信的相关信息

      HELLO
      // 自动显示短信的内容

      at+cnma<cr>
      // 短信确认

      OK
```

### 5.1.6.3.4G LTE 接收短信提醒

#### 5.1.6.3.1. PDU 格式

```
      at+cmgf=0<cr>
      //pdu 格式

      +CMTI: "ME",0
      //提示收到一条短信(存储在位置: 0)

      at+cmgr=0<cr>
      //读取位置 0 短信

      +CMGR: 0,,40
      //该取位置 0 短信

      0891683108705505F0040D91683127683948F5000881213061238023144F60597DFF0C6DF157335E0

      25D07701A79D16280

      OK
      //返回值

      at+cmgd=0<cr>
      //测除位置 0 短信

      OK
      //返回值
```

#### PDU 编码解析

例子	说明
0891683108705505F0	短信中心
04	默认
0D	手机号码长度
91683127683948F5	手机号码
00	默认
08	Unicode
81213001850323	时间: 18-12-03 10:58:32
14	内容长度
4F60597DFF0C6DF157335E025D07701A79D1	中家 佐好 深圳市岩瀚科技
6280	內台: 你好,还如叫示倒科我

### 5.1.6.3.2. ASCII 格式

at+cmgf=1 <cr></cr>	// ASCII 格式
ОК	// 返回值
+CMTI: "ME",0	// 提示收到一条短信(存储在位置: 0)
at+cmgr=0 <cr></cr>	// 读取位置 0 短信
+CMGR: "REC UNREAD", "+8613728693845"	,,"18/12/03,17:04:45+32"
4F60597D	// 短信内容: 你好
ОК	// 返回值
+CMTI: "ME",1	// 提示收到一条短信(存储在位置:1)
at+cmgr=1 <cr></cr>	// 读取位置1短信
+CMGR: "REC READ","+8613728693845",,	"18/12/03,17:02:28+32"
Hello	// 短信内容: Hello
ОК	// 返回值
at+cmgd=0 <cr></cr>	// 删除位置 0 短信
ОК	// 返回值



#### 6.2. 4G TTS 语音远程播报

### 6.2.1. 判断运营商

## 6.2.2. UNICODE 编码方式

<data>:播报内容,目前支持 512 unicode/gbk 字符(2048 编码长度,ZTTS 两种 GBK 编码和 UNICODE 编码均支持 2048 编码长度,即对应 512 个字符;); UNICODE 编码格式为前后字 节互换位置,例加"欢"(6B22)。位置置换后(226B)。

马沃匹直,例如 从(00227,但且	且沃川(220D)。
at&f <cr></cr>	//恢复出厂设置
ОК	//返回值
ate0 <cr></cr>	//关闭回显
ОК	//返回值
at&w <cr></cr>	//保存参数
ОК	//返回值
atd13612345678; <cr></cr>	//拨打语音电话(电信除外)
ОК	//返回值
RINGBACK	//振铃状态
CONNECT	//接听状态
at+ztts=a,"226bce8f7f4f2875ed8bf39	708541062fb7cdf7e" <cr></cr>
	//在 UNICODE 编码格式的文本,文本为"欢迎使用语音
	合成系统"
ОК	
+ZTTS: 0	//语音播放结束
at+chunkcr>	//本地挂断

### 6.2.3. GBK 编码方式

NO CARRIER

注意: CDMA 网使用 "AT+CDV13612345678;"拨打语音电话。 <data>:播报内容,目前支持 512 unicode/gbk 字符(2048 编码长度,ZTTS 两种 GBK 编码 和 UNICODE 编码均支持 2048 编码长度,即对应 512 个字符;)。

//远程挂断

```
at&f<cr>
                               //恢复出厂设置
ОК
                                //返回值
ate0<cr>
                               //关闭回显
                               //返回值
ОК
                               //保存参数
AT&W
atd13612345678;<cr>
                               //拨打语音电话(电信除外)
ОК
                               //返回值
RINGBACK
                               //振铃状态
CONNECT
                               //接听状态
at+ztts=b,"bbb6d3adcab9d3c3d3efd2f4bacfb3c9cfb5cdb3"<cr>
                               //GBK 编码格式,文本为"欢迎使用语音合成系统"
                               //返回值
OK
+ZTTS: 0
                               //语音播放结束
at+chup<cr>
                               //本地挂断
NO CARRIER
                               //远程挂断
```

## 7. 拨号上网

下面为 Windows 7 统下 M3 系列 Modem 拨号上网的详细设置。

### 7.1. 添加安装调制解调器

用 modem 与你的电脑 RS232 串口联接,上电,打开我的电脑→控制面版。

SAMUEL 2019-3-11

	控制面板项 ▶	<ul> <li>↓ 4y 健康控制面板</li> </ul>	
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T	T) 帮助(H)		
调整计算机的设置		查看方式: 小图标 ▼	
360强力卸载 (32 位)	🏘 BitLocker 驱动器加密	🔂 Internet 选项	-
🕌 Java	🔊 Realtek高清晰音频管理器	🐻 RemoteApp 和桌面连接	
📑 Windows CardSpace	iiii Windows Defender	🖑 Windows Update	
🔐 Windows 防火墙	🕐 备份和还原	🏲 操作中心	
💽 程序和功能	🛄 电话和调制解调器	🗃 电源选项	
🦉 个性化	@ 管理工具	🌮 恢复	
🜏 家庭组	🛃 家长控制	健盘	
💎 默认程序	◎ 凭据管理器	🕒 轻松访问中心	E
🔊 区域和语言	🛄 任务栏和「开始」菜单	🔐 日期和时间	
(八 🖁	🚔 设备管理器	📾 设备和打印机	
▲ 声音	⑦ 鼠标	🔒 索引选项	
🔜 通知区域图标	🔞 同步中心	🕎 网络和共享中心	
🚾 位置和其他传感器	🔓 文件夹选项	🛃 系统	
5 显示	■ 性能信息和工具	📮 颜色管理	
■ 疑难解答	🎎 用户帐户	③ 邮件	
员 语音识别	- 卓面小丁具	■ 自动播放	

7

崇瀚科技 CH-M3 无线 MODEM 用户手册

打开"电话和调制解调器选项"。

[	③ 电话和调制解调器	
	拨号规则 调制解调器 高级	位置。选择您拨号的位置。
	位置 (L):	
	位置	区号
	◎我的位置	0755
X	(新建	<b>(01) [編編 (2)</b> 剛除 (0)
		<b>确定 取消</b> 应用 (A)

点击"调制解调器"选项卡。

γ.

	拔号规则 调制解调器 高级	
	委装了下列间制解调器 (M):	
	调制解调器 连接到	
	● 添加 (a) ● 剛除 (b) 属性 (P)          确定       取消       应用 (A)	
点击"添加"。		$\sim$
		)
	安装如时间加强调器 您想让 Windows 为您检测调制解调器吗?	
	<ul> <li>Nindows现在将检测您的调制解调器。在继续之前,您应:</li> <li>1. 去词制解调器注理划您的计算机,请确定它已打开。</li> <li>2. 退出正使用调制解调器的程序。</li> <li>一切就绪后,请单击"下一步"。</li> <li>一切就绪后,请单击"下一步"。</li> <li>反 不要检测我的调制解调器:我将从列表中选择 (0)。</li> </ul>	
	< 上一步 (B) 下一步 (D) > 取消	
选择"不要检测我	的调制解调器,我将从列表中选择",点击"下一步"。	
X		

	TR D		
	添加硬件向导	a.:	
Y/1	安裝新调制解调器		
The second se	请选择调制解调器的制造商。 从磁盘安装"。	与型号。如果您的调制解调器没有列出或手头	有安装盘,请单击"
	厂商 (标准调制解调器类型) HUAWEI Technologies Co.,LTD	型号 電 <mark>标准 19200 bps 语制解源器</mark> 同标准 2400 bps 语制解调器 同标准 2800 bps 语制解调器 同标准 300 bps 语制解调器	E
	这个驱动程序已经过数字签名。 告诉我为什么驱动程序签名很重要。	▼ 标准 33600 bps 调制解调器 ■ 标准 33600 bps 调制解调器	▼ 从磁盘安装(H)
		(上一步 (8))下一步	(N) > 取消

选择"标准的解调器类型","标准 19200bps 调制解调器",点击"下一步"。

	添加硬件向导
	安裝新调制新调器 选择您想安装调制新调器的端口。
	<ul> <li></li></ul>
	< 上─步 (3) 下─步 (3) > 取消
选择下图中 M	odem 所连接的串口,点击"下一步"。
	添加硬件向导
	安裝新 <b>间制解调器</b> 已完成调制解调器的安装!
	调制新调器安装完毕! 如果想要改这些设置,请双击"控制面板"上的"电 话和调制新调器技巧"图标,单击"调制新调器"选 项卡,还定这个调制解调器,再单击"属性"。
X	< 上一步 (b) <b>完成</b> 取消
安装完成	

## 7.2. 设定 19200 调制解调器

在"电话和调制解调器选项"→调制解调器页面,选择调制解调器的属性。

4	电话和调制解调器	
1	发号规则 调制解调器 高級	
	安装了下列调制解调器(M):	
	调制資用器 连接到 ■标准 19200 bps 调制新用器 00011 ●●添加 (0)●● 剛除 (6)   属性 (7) ● 确定   取消   应用 (A)	
选择调制解调器,点击'	'属性"。	
4	标准 19200 bps 调制解调器 雇性	
- The second sec	\$规   调制解调器  诊断   高级   驱动程序  详细信息	
	端口: COM1 - 広志226日 (S)	
	低一高	
	戴大端山速度(M)	
	拨号控制	
	□ 拔号前等待拔号音 (೫)	
	福定取消	
最大端口速度为 19200	X	
N T		
	标准 19200 bps 调制解调器 属性	
	略规   调制解调器   珍町   高級   驱动程序   详细信息   周制解调器信息	
	字段 值 硬件 ID mdmsen192	
X/11 ~	RC11 as mangemen	
· / )	ub ≤ Minim	
	(查询调制解调器 (Q))	
	日志记录 □ 附加到日志 Œ)	
	确定 取消	
打开"诊断"标签,点击	;"查询调制解调器",测试设备是	否正常。
选择"高级"标签,在额	<u></u> 例的初始化命令下方填写命令,	并点击确定。

命令

产品型号

LTE Modem	为空
GPRS Modem	AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"

a de la companya de l	》标准 19200 bps 调制解调器 雇性	
	常规 调制解调器 诊断 高级 驱动程序 详细信息	
	· 额外设置	
	额外的初始化命令(X):	
	初始化命令可能会导致暴露调制解调器日志记录的 敏感信息。详细信息清参照您的调制解调器指令手	
	舠。	
		Y
	更改默认首选项(D)	0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	WHAE *6.7H	
	(LTE Modem)	
	标准 19200 bps 调制解调器 属性	
	常规 调制解调器 诊断 高级 驱动程序 详细信息	
	额外设置 额外的初始化命令 (X):	
	AT+CGDCONT=1, "IP", "CMNET"	
	初始化命令可能会导致暴露调制解调器日志记录的敏感信息。详细信息清参照您的调制解调	
	P418 < 1 101 -	
	更改默认首选项 (0)	
7//_	(GPRS Modem)	

## 7.3. 建立拨号网络

建立拨号连接,打开"控制面板",打开"网络和共享中心"

○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○	控制面板项 ▶ 	▼ 49 搜索控制面板	٩
周整计算机的设置		查看方式: 小图标 ▼	,
360强力卸载 (32 位)	🙀 BitLocker 驱动器加密	🐑 Internet 选项	*
🚣 Java	Sealtek高清晰音频管理器	🐻 RemoteApp 和桌面连接	
Windows CardSpace	Windows Defender	Windows Update	
🔐 Windows 防火墙	🕐 备份和还原	▶ 操作中心	
1 程序和功能	🛄 电话和调制解调器	🍃 电源选项	
🚄 个性化	🔞 管理工具	₽ 恢复	
🖏 家庭组	🧓 家长控制	健盘	
🕏 默认程序	◎ 凭据管理器	🕓 轻松访问中心	
🗩 区域和语言	🛄 任务栏和「开始」 菜单	🔐 日期和时间	=
3 入门	🚔 设备管理器	📾 设备和打印机	
声音	⑦ 鼠标	🔒 索引选项	
🔜 通知区域图标	🔞 同步中心	🕎 网络和共享中心	
78 位置和其他传感器	📔 文件夹选项	1型 系统	
5 显示	■ 性能信息和工具	💶 颜色管理	
▲ 疑难解答	🍇 用户帐户	💭 邮件	
🖟 语音识别	📑 桌面小工具	📰 自动播放	
2 字体			-

点击"设置新的连接或网络"

	G 🕞 🚽 😫 🕨 控制面板 🕨	所有控制面板项 > 网络和共享中心 🔹 49 提示	控制面板  タ
	文件(F) 编辑(E) 查看(V)	工具(T) 帮助(H)	
	控制面板主页	查看基本网络信息并设置连接	× •
	更改适配器设置	🧶 — 🕒 —	● 查看完整映射
	更改高级共享设置	CAUJINYONG-PC 网络 (此计算机)	Internet
		查看活动网络	连接或断开连接
		网络         访问类型           工作网络         连接:	: Internet ♀ 本地连接
		更改网络设置	
		设置新的连接或网络     设置无线、宽带、拨号、临时或 VPN 连接;或设置     设置无线、宽带、拨号、临时或 VPN 连接;或设置     和    的    的    的    的    的    的	=
		注接到网络 注接到或重新主接到无线、有线、拨号或 VPN 网络	8连接。
Y	另请参阅 Internet 选项	选择家庭组和共享选项 访问位于其他网络计算机上的文件和打印机,或更新	<u>牧共享设置。</u>
1/5	Windows 防火墙 家庭组	疑难解答 诊断并修复网络问题,或获得故随排除信息。	
1			<b>T</b>

点击"设置拨号连接",单击"下一步"。

② 臺 设置连接或网络		
选择一个连接选项		
设置新网络 配置新的路由器或访问点。		
设置到你的工作区的拨号或 VPN 连接。 设置到你的工作区的拨号或 VPN 连接。 设置拨号连接 使用拨号连接连接到 Internet。		
	下一步(N) 取消	

输入拨打电话号码"\*99\*\*\*1#",用户名密码均为:WAP,连接名称:拨号连接2。

	Birtune .	80	
	🚱 🛄 创建拨号连接		
	键入您的 Internet 服	务提供商(ISP)提供的信息	
	拨打电话号码(D):	*99***1#	拨号规则
	用户名(U):	WAP	
	密码(P):	WAP	
		<ul> <li>✓ 显示字符(S)</li> <li>✓ 记住此密码(R)</li> </ul>	
	连接名称(N):	拨号连接 2	
	⑦ 二允许其他人使用此连 这个选项允许可以访	接(A) 问这台计算机的人使用此连接。	
v	<u>我没有 ISP</u>		
- 25			连接(C) 取消
点击"连接"。			
Ĩ			

	正在连接到 拨号连接 2
	📃 ——— 🌑
	应用配置的设置
	影过(S) 取消
	您已连接到 Internet
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	→ 立即浏览 Internet(I)
	若要下一次连接到 Internet,请单击任务栏中的网络图标,然后单
	<b>士</b> 州可引建501年校。
X	
完成拨号 。	与击关闭。
	ur en N Alea e
7/77	
¥///~	
·//	
4	

🚱 🧳 创建拨号连接	STRREET COM. LARS.		
键入您的 Internet 肌	员务提供商(ISP)提供的信息		
拨打电话号码(D):	*99#	拨号规则	
用户名(U):	[您的 ISP 给您的名称]		
密码(P):	[您的 ISP 给您的密码]	_	
	<ul><li>□ 显示字符(S)</li><li>□ 记住此密码(R)</li></ul>		
连接名称(N):	拨号连接 2		$\langle \rangle$
允许其他人使用此连接(A) 这个选项允许可以访问这台计算机的人使用此连接。			
<u>我没有 ISP</u>			
		创建(C) 取消	

输入电话号码, LTE Modem 使用的电话号码是"\*99#"

在上面的 Internet 帐户信息栏,输入用户名和密码, LTE Modem 用户名和密码均为"空"。

## 7.4. 拨号上网

出现"连接拨号连接"对话框,LTE Modem 用户名和密码均为"空",GPRS Modem 用户 名和密码均为"WAP"。选择保存密码。

	♀ 连接 拨号连接
x	
	用户名(0):
	密码(P):
1/5	<ul> <li>□ 为下面用户保存用户名和密码(S):</li> <li>○ 只是我(N)</li> <li>③ ○ 任何使用此计算机的人(A)</li> </ul>
/	拨号(I): *99# ▼

(LTE Modem)

🍹 连接 拨号连挂	£ 2 <b>₹</b> 2	
用户名(0):	WAP	
密码(P):	•••	$\Delta$
<ul> <li>☑ 为下面用户</li> <li>◎ 只是我 (</li> <li>◎ 任何使用</li> </ul>	保存用户名和密码(S): N) 引此计算机的人(A)	
拨号(I):	*99***1#	
拔号 (0)	取消 属性 (0) 帮助 (H)	

#### (GPRS Modem)

现在你已经可以点击"拨号"来连接网络了,拨号过程,检测用户名和密码,通过之后登陆网络,拨号网络的标志出现在右下角上,打开 IE 就可以浏览网页了。

## 7.5. APN 或 VPDN 设置

在拨号上网时,建立 19200 调制解调器后,需设置相应的 APN/VPDN 参数。 在"高级"标签的额外初始化命令下方添入下面命令,网络不同命令也不同。

### 7.5.1. APN 设定

适用于 LTE Modem 设备,如果需要使用 APN:

常	规  调制解调器  诊断   高级   驱动程序  详细信息	
	额外设置	
	额外的初始化命令(X):	
	初始化命令可能会导致暴露调制解调器日志记录的 敏感信息。详细信息清参照您的调制解调器指令手	
	<u>坤</u> , •	
	更改默认首选项(D)	
	确定 取消	

(LTE Modem)

适用于 GPRS Modem 设备,如果需要使用 APN,在设定调制解调器时,将"额外的初始 化命令"中的"CMNET"替换为 ISP 提供的 APN 名称,格式如下: AT+CGDCONT=1, "IP", "CMNET"

	标准 19200 bps 调制解调器 尾性	? ×
	常规 调制解调器 诊断 高级 驱动程序	
	- 额外设置	
	额外的初始化命令 (2):	
	AT+CGDCONT=1, "IP", "CMNET"	
XXXXX		
	更改默认首选项 (2)	
		调
¥///_		
	(GPRS Modem)	

## 8.CSD 功能

### 8.1. 技术背景

'/\)

CSD(电路交换数据)是 GSM 第二代移动通信的核心技术,系统提供的数据传输速率为 9.6kb / s, GSM+2 业务的数据速率可达到 14.4kb/s 同时能对所发送的数字比特流进行加密, 因而 GSM 系统具有空中保密性。可以和有线 Modem 互连。我们可以根据现有的民用资源, 充分利用市场所提供的相关业务进行加密数据通信。

CSD 方式相当于两个 14400bps 的有线 modem 的调制解调通讯方式, 计费方式是按时 间的。这种通讯方式适用于不频繁的小数据量传输场合,例如每天一次 2KByte 的抄表数据 传输。它的两端都可以是通讯的发起方。比较灵活和简单,可靠性也比较高。

另外该功能需要到中国移动营业厅开通数据传真功能,一般会另外提供数据号码和传真 号码。

### 8.2. 准备工作

将两个 modem 连接到两台计算机的串口上,并打开超级终端。

两个 modem 和计算机串口波特率设置为 115200bps。

开通数据传真功能。使用这种通讯方式必须要求 SIM 卡开通数据传真功能, 开通了这种 功能的 SIM 卡通常会有三个号码:语音号码,数据号码,传真号码。

### 8.3. 相关指令

#### 8.3.1. Modem 初始化命令

at&f<cr> at+ipr=115200<cr> at&w<cr> // 恢复默认参数
// 设定固定波特率
// 保存参数

注:

n=0/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/28800/38400/57600/115200 (在 CH-M1G2S2-100 中,此参数出厂默认为0;在其他型号中,此参 数出厂默认值为115200)

### 8.3.2. 被叫方初始化命令

ats0=2<cr>

// 振铃2次后自动应答

8.3.3. 主叫方呼叫指令

atd<dn>;<cr>

// 注意不加分号为数据呼叫;加分号为语音呼叫。[DN] 为被叫数据号码。

8.3.4. 被叫方应答指令

ata<cr>

// 手动应答

## 8.3.5. 通信过程中指令

// 中断通信,返回命令模式
// 由命令模式返回通信状态

#### 8.3.6. 中断通信

ath<cr>

ato<cr>

// 挂断, 在命令模式下

被叫方在接收到一次 RING 信号后,自动应答,双方显示 CONNECT 14400,进入数据状态。这时可以透明传输数据。

以上是一个简单的测试过程,对 CH-M3 系列的 GSM/GPRS 产品都是相同的,也适用于 CH-M3 系列 GSM/GPRS 产品与有线 modem 的通讯。

CSD 连接的使用方式与有线 modem 的点对点通讯方式基本一致。甚至可以无缝替换。 缺点是费用按时间计算,不能时刻在线,比较昂贵;只可以做到点对点,不能点对多点。(要 想实现点对多点,中心节点必须使用 modem 池。)



11.	产品清单

名称	单位	数量	描述	图片
CH-M3 (串口类型)	台	1	设备	A CONTRACT OF CONT

电源适配器	个	1	DC 12V1A				
DB-9 直通线	条	1	标准配置				
天线	根	1	标准配置				