H3G-TA 硬件安装调试手册 (带 CM-02N) ENGINEERING MANUAL



杭州华塑加达网络科技有限公司

中国杭州市莫干山路1418-50号3幢2、3层

TEL: 86-571-87967915 FAX:86-571-87968969

www.huasucn.com



注意

- ·本手册仅供公司内部使用。
- ·提供给任何其它单位或个人使用时必须经华塑科技技术部门核准。

杭州华塑加达网络科技有限公司

中国杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 2、3 层

本手册的内容有可能在事先不通知的情况下对某些内容进行修改。

H3G-TA 硬件安装调试手册 (CM-02N) , P/N HA-0024AAA1, REV.B2。

©2003-2018 华塑科技,中国杭州莫干山路 1418-50 号 3 幢 2、3 层。

本手册允许被部分的或全部复印。

中国印刷



录

安装	安装调试所需工具		
1	概述	7	
2	系统组成及各模块说明	8	
2.1	系统组成	8	
2.2	TA 模块	9	
2.3	收敛模块	10	
2.4	TC 模块	11	
3	设备安装	12	
3.1	给电池编号	12	
3.2	TA 测试线安装	12	
3.3	TA 模块安装	14	
3.4	TA/TC 模块地址设置	16	
3.5	CT 及 TC 模块的安装、接线、地址设置	19	
3.6	收敛模块的安装以及与 TA、TC 模块的接线	20	
3.7	整线及标示	20	
4	接线图	21	
5	开机运行	22	
5.1	快速设置	22	
5.2	实时数据查询	22	
5.3	告警查询	23	
5.4	手动内阻测试及基准值设置	23	
5.5	电压内阻温度精度核对方法	24	
6	接入到第三方法监测系统	24	
6.1	通过串口接入	24	
6.2	通过网络口接入	25	
6.3	通过干接点接入	25	
7	高级设置	25	
7.1	告警上下限修改	25	
7.2	内阻设置	25	
7.3	同一 COM 口接多组 TA 模块	25	
7.4	在线程序升级	26	
7.5	开启容量估算功能(可选功能)	27	
7.6	每组大于 200 节的设置方法	28	
8	全部菜单功能说明	29	
9	附录 1: 阀控式铅酸蓄电池安时数与内阻对应表	30	

NO	图片	名称	
	安装工具		
1		刺轮扳手 12902 套筒头 12307/309/311	
2		万用表 VC9807A+	
3		钳型表 VC3266D	
4		剥线钳 91108	
5		大十字绝缘螺丝刀 61213	

安装调试所需工具





6	小一字绝缘螺丝刀 61311
7	小十字绝缘螺丝刀 61211
8	尖嘴钳 70124A
9	斜口钳 70221A
10	宝工多功能网线钳 CP-376TR
11	电工剪 03131



12		活动扳手 47222
	调试工具	
13		笔记本电脑
14		485 转换器及连线
15	FOG AT BE SEA BE SEA BE SE SEA BE BUSINEERING MANUE FUELOW	安装调试手册 (本手册)



1 概述

H3G-TA 蓄电池监测系统一般由 TA 模块、TC 模块与收敛模块组成,收敛模块带 LCD 显示,并可以将数据通过 RS485 或网络口上传。远程监控时,可以用一台计算机 通过网络或串口连接到蓄电池监测设备上,该计算机上需安装专用监测服务软件,提供 数据查看及远程控制。另外根据现场具体情况可能还包括安装机柜等。



图 1-1-1

H3G-TA 蓄电池监测系统标准配置可以实现下面功能:

- 在线监测单体电池电压、单体内阻、单体电池温度、组压、充放电流及环境温度;
- 超限时自动告警;
- 现场显示功能;
- 设备具备数据保存功能,并可通过 RS485 或网络口上传数据;
- 带两个干接点输出。

可选功能:

-7寸、10.1寸英寸显示屏;

根据站点的大致情况华塑科技将为用户提供相应的施工方案,工程图纸,其中包括 设备配置、接线方法及接线图等。安装调试具体步骤如下:

- 1 清点设备。根据装箱单核对设备及配件。
- 施工方案说明。根据工程图纸与现场情况确定设备安装位置、走线方法等,并
 向用户说明与取得用户认可。
- 3 固定设备。
- 4 布线。
- 5 通电调试。
- 6 验收。
- 7 培训

下面将对以上内容进行详细说明。



2 系统组成及各模块说明

2.1 系统组成

标准配置主要部件:

编号	图片	名称
1		TA 模块
2		收敛模块 CM-02N
3		TC 模块
4		电流互感器
5	Ø	H3G-TA 测试线
6	\circ	TC 测试线
7		通信线
8	0	收敛模块电源线

可选部件:

编号	图片	名称
1	华型高电池智能在线监测系统	监测单元 MM-07
2	华型器电池智能在线监测系统	监测单元 MM-10

TA 模块采集每节电池的电压、内阻与温度, TC 模块采集电池组的充放电电流与环 境温度,通过 UART 总线互连后接到收敛模块上,收敛模块通过串口或网络口接到后 台服务器上,实现远程集中管理。系统拓扑图如下:



图 2-1-1

2.2 TA 模块

TA 模块能监测单只电池的电压、内阻与温度,并通过通信口将数据上传给收敛模块, TA 模块本身不具备告警判断功能。需要注意的是, 2V 模块只能用在监测 2V 的电池上, 6V、12V 也一样, 否则会损坏模块, 接口说明如下图。





J1 🗆	接电池正负极。
COM1/COM2 🛛	这两个口内部并列,为 UART 口,用于 TA 模块间通信级连用。
指示灯	为红绿双色 LED 灯,绿灯为电源灯,红灯为通信灯。

2.3 收敛模块

收敛模块可以从 TA、TC 模块中逐个读取监测值,并进行分析处理与显示,一个收敛模块最多可以监测六组电池,具体功能如下:

- a、轮巡读取每个 TA、TC 模块测得的监测值;
- b、带 LCD 显示,可查询实时监测数据及历史告警记录;
- c、可设置上下限值与运行参数;
- d、自动告警功能,告警时 LED 灯亮,蜂鸣器响,同时对应干接点闭合;
- e、带一个 RS485 口与一个网络,可接入到上位机。



图 2-3-1

名称	说明
LCD显示屏	两行中文显示, 122X32。
按键	共4个按键,"Esc" 为退出键,"▲""▼" 为翻页键,"Enter" 为确认键。
指示灯	P为电源灯,通电后常亮;USB亮时表示设备有故障;E1亮时 表示有通信故障,E2亮是表示电池告警;R1/T1为COM1的数 据收发灯,接收到数据时R1亮,发送出数据时T1亮,R2/T2、 R3/T3、R4/T4、R5/T5分别对应COM2、COM3、COM4与

	COM5.
接地点	接地。
电源输入口	100~240VAC输入
外部输入口	IN1、IN2,可输入两个外部数字量
干接点	J1为设备或通信告警, J2为电池告警, DC220V/1A
СОМ5口	数据上传口,接上位机,RS485,5脚为正9脚为负,波特率为 19200BPS。
LAN□	可直接接入LAN网络,支持MODBUS/TCP与SNMP协议。
子模块通信口	接TA模块与TC模块,一个端口最多支持240个模块,总共最多 支持960个模块。
DC12V输出口	12V电源输出口,3脚为+,4脚为-,1、2脚为空。

2.4 TC 模块

TC 模块能监测一组电池的充放电电流与一个环境温度,可通过 UART 口与收敛模 块进行通信,一组电池需要一个 TC 模块,接口说明如下图。



名称	说明	
J1ロ	接电流互感器与环境温度传感器。	
指示灯	为黄绿双色LED灯,绿灯为电源灯,黄灯为通信灯。	
СОМ1/СОМ2П	这两个口内部并列,为UART口,用于与TA模块与转换器间通信级连用。	
VINロ	电源输入口, DC8-13V, 左正右负, 由收敛模块供电, 最大功率小于 1W。	

3 **设备安装**

3.1 给电池编号

在将 TA 模块安装到电池上之前, 需先给电池编号。每组电池正端的第一节电池为 1 号电池, 第二节为 2 号电池, 依次类推, 电池组负端的第一节电池编为最后一节电池, 必须严格按照此方法给电池编号。编号时将对应的标签贴到蓄电池外壳容易看到的位置。

нι



图 3-1-1



图 3-3-1

3.2 TA 测试线安装

每节电池上需安装一根 TA 测试线,最好是在安装电池连接条时一起安装。将红色 线的端子头装在电池的正极极柱上(如下图(1)),黑色的装在电池的负极极柱上(如 下图(2))。



图 3-2-1

需要注意的是 TA 测试线必须安装在电池间连接条(电缆)的外侧,不允许夹在电池 极柱与连接条间,以近电池端开始,顺序依次为:电池极柱→连接条→电池监控采样端 子→平垫→弹垫→螺母,如下图所示:



图 3-2-2



图 3-2-3

在所有安装调试工作结束后,必须对每个电池极柱螺丝松紧度进行检查并做上标记, 具体方法如下:

用扭矩扳手确认螺栓紧固后用油性记号笔按下图所示在螺丝上作上标记。





图 3-2-3

<u>调整、松开电池极柱连接条螺栓以及恢复电池组断点时,必须先将模块和测试线脱</u> <u>开,禁止在模块和测试线处于已连接状态时进行以上操作,否则会损坏模块。安装和拆</u> 卸模块必须遵守以下顺序:

安装时: 先安装测试线, 再连接模块

拆卸时,先将模块与测试线脱离,再拆测试线

3.3 TA 模块安装

选择电池合适的位置安装 TA 模块,一般通过背面自带的双面胶直接粘到电池的侧面或者正面,粘在侧面时为了确保牢固建议再打玻璃胶加固。注意装在正面时不能粘在安全阀上面 (如下图 (1) 所示)。



图 3-3-1



一般 TA 模块可以固定在如下三个位置:

位置	安装方法及说明	实例
电池侧面	使用模块自带 3M 双面 胶固定,常适用于电池分 两排摆放在电池架上或 电池与电池之间有足够 位置安装模块的场合(建 议用玻璃胶加固)	
电池上面	使用模块自带 3M 双面 胶固定,常适用于模块侧 面没有足够位置安装模 块的场合	
电池架上	使用电钻在电池架上打 孔,通过模块自带耳朵打 螺丝来固定,常适用于电 池侧面、顶部没有足够位 置安装模块的场合	

将 TA 测试线插头插到 TA 模块的接 J1 口,并将 TA 通信线的一端接到模块的 COM2 口,另一端等设完地址后再接到下一个模块的 COM1 口, TA 模块的 COM1 和 2 功能 完全一致,不用区分;此时 TA 模块已经通电工作,绿灯应常亮。

TA 模块虽然只消耗很微小的电流,但如果安装好后长时间(一个月以上)不给电 池充电时,建议将 TA 测试线从 J1 口拔出。

3.4 TA/TC 模块地址设置

方法 1: 用 TA 地址修改器修改 TA、TC 模块地址

以两组每组 32 节为例,

第一组 TA 地址设置为: 1~32, TC 地址设置为: 241

第二组 TA 地址设置为: 1~32, TC 地址设置为: 241,

地址修改完成后,将第一组接到收敛模块 COM1A 口,第二组接到 COM2A 口。

修改 TA 模块地址

打开侧面开关→用通信线连接 TA 模块→按 "▲▼键"设置地址→按 "Enter"键 确认修改→状态灯变为绿灯表示修改成功,变为红灯表示修改失败。

修改 TC 模块地址

打开侧面开关→用通信线连接 TC 模块→按"ESC"键,通过"▲▼键"设置地址 →按"Enter"键跳转到"H-A"界面→通过"▲▼键"选择"H-C" →按"Enter" 跳转到"96"界面→按"Enter"键跳转到地址界面→按"Enter"键确认修改。

注意事项:

1. "H-A" 表示修改 TA 地址, 打开侧面电源开关, 默认修改 TA 地址。

2. "H-C" 表示修改 TC 地址, 需要按上述操作修改为 TC 地址模式。

3. "96"为波特率,修改 TA、TC 地址波特率都是 9600。

4. TA 模块出厂地址为 1, TC 模块出厂地址为 241。



图 3-4-1

用 TA 地址修改器可以更加方便快捷得修改 TA、TC 模块地址,特别是大批量修改

时。如果需要 TA 地址修改器时,可直接与我们联系购买。

地址修改成功后,更换下一个模块,按 Enter 键,继续修改。

TC 模块地址修改方法同 TA 模块,只需把模块类型 H-A 改为 H-C 模块即可。

方法 2: 用收敛模块修改 TA、TC 模块地址

以两组每组 32 节为例, 第一组 TA 地址设置为: 1-32, TC 地址设置: 241 (TA、

HU/

修改 TA、TC 模块地址时,每次收敛模块的 COM1A 口只可连接一个 TA 或 TC 模块,每次只能修改一个模块的地址。

先将 1 个 TA 模块连接到电池的正负极上, 然后将 TA 模块的 COM1 口接到收敛模 块 COM1A 口上, 按下面步骤进行修改:

ESC → C 参数设置 (密码: 2022) → 4 特殊查改 → 4.3 模块地址

B 报警查询 ○ C 参数设置	
请输入密码: 2022	
3 系统信息	
4.2 连续查看	
COM1, H3G-TA, 1	
COM1, H3G-TA,002	注: 模块类型为 HG-TA,目标地址为 2
COM1, H3G-TA,003 H3G-TA, 1→2	注: 1→2 表明地址修改成功,地址由 1 改为 2

地址修改成功后,更换下一个模块,按 Enter 键,继续修改。

TC 模块地址修改方法同 TA 模块,只需把模块类型 H3G-TA 改为 TC 模块即可。

方法 3: 用 "H3G-TA 调试工具"修改 TA、TC 模块地址

如果无 TA 地址修改器或收敛模块时,可以采用电脑来修改 TA、TC 模块地址。 先将 TA 模块连接到电池的正负极,并按下图接线,每次只接一个 TA 或 TC 模块:





图 3-4-2

接好后打开运行"H3G-TA调试工具"软件,并正确设置对应设备类型及电脑串口号,点击"打开串口"按钮确认串口是否正常打开。

(H3G-TA调试工具	
常规 参数 日志 	
设备类型:]TA	
电池类型: 12/ _	
电压: V	查看
温度: ℃	查看
内阻: Ω	测试&查看 ↔
模块地址: 01	查看
串口号: COM3 🗨	打开串口
波特率: 9600 🔍	关闭串口
高级	REV.A2.

图 3-4-3

点击页面"参数",在"模块地址"栏的"值"列输入 TA 模块的新地址,然后点击"修改"后完成,如修改成功,则提示"修改完成",否则修改失败。

	🔍 НЗС-ТА	调试工具			
	常规参数	りまし			
	北北	名称	值	操作	
I	000E	模块地址	2	查询 修改	
I	000F	内阻修正系数		查询 修改	
	0010	内阻测试模式		查询 修改	
	0011	内阻测试间隔		查询 修改	
	0012	电池类型		查询 修改	
	0014	电流系数		查询 修改	
	0015	COM1波特率		查询 修改	
	0016	电压采集间隔时间		查询 修改	
	0018	电压系数		查询 修改	
	001B	是否带温度传感器		查询 修改	
	L			重置	



3.5 CT 及 TC 模块的安装、接线、地址设置

电流互感器 (CT) 可以嵌在电池组正极的电缆线上, 用扎带与电缆线固定在一起。



图 3-5-1

电流互感器上标示的方向应与蓄电池充电电流方向一致,如下图所示。





TC 模块可以直接安装在电池架上,靠近 CT,测试线(1)接 CT,通信线(2)接 第一个 TA 模块,通信线(3)接收敛模块的 COM 口,电源线(4)接收敛模块的 COM1B 的 3、4 脚,给 TC 模块供电。



图 3-5-3

TC 模块出厂地址为 1, 可通过地址修改器或收敛模块修改, 方法同 TA 模块, 具体参考 "TA 模块地址设置"。

3.6 收敛模块的安装以及与 TA、TC 模块的接线

收敛模块可以固定到标准的 19 英寸机柜内或直接装在电池架上,如下图所示:



图 3-6-1





收敛模块通过 COM1A、COM2A、COM3A、COM4A 与 TA、TC 模块通信,用 TA 通信线将每个 TA 模块相连后接到 TC 模块然后接到收敛模块的 COM 口上。一般收 敛模块的一个 COM 口接一组电池上的 TA 与 TC 模块,每个 COM 口带两个四芯接口, 其内部是并列的,将另一个空余的口接到最后一个 TA 模块的 COM2 口上,形成一个 通信环路,确保通信线上任意一点断开口仍能正常通信。另外,需从收敛模块的 COM1B 口的 3、4 脚上引一根电源线到 TC 模块的 VIN 口,给 TC 模块供电。

收敛模块需由外部供电,采用双路输入,电源输入允许范围为 100V~240VAC 或 110V~370VDC,出厂时已标配了电源线。<u>在监测 UPS 蓄电池组时,收敛模块应从</u> UPS 的输出交流电取电,不允许从 UPS 的蓄电池组上取电。

3.7 整线及标示

现场走线做到清晰美观:直观部分应尽量横平竖直,靠近电池的部分应条理有序,不应看上去杂乱无章(安装采集接线环时方向一致)。

有需要从地沟穿线的场所,需向用户征询是否需要将线束加 PVC 管。



4 **接线图**



5 **开机运行**

系统正常运行前需先对收敛模块进行设置,打开收敛模块后侧的电源开关,模块自动进入 主界面,显示每组电池的状态,1#为第一组电池,n#为第 n 组电池,最多六组。



5.1 快速设置

新设备第一次开机设置时强烈建议通过"快速设置"来配置各项运行参数,通过简单的几项参数设置,剩余的将被自动配置。

在主界面状态下按"Esc" → "C.参数设置" →输入密码 2022→ "1 快速设置" 后,输入 要监测的电池组组数,最大不能超过 6 组:



输入第一组电池组的电池类型、安时数与电池节数:

S1→类型数量 12V, 300AH, 40 节

按 "Enter" 键后开始自动设置剩余参数,如果大于一组电池,自动进入第二组设置。 快速设置时,自动将每组分配到不同的COM口上,第一组在COM1A上,第二组在COM2A

上,依次类推,因此对应电池组的 TA 模块与 TC 模块也必须接到该口上。 收敛模块上给 TC 模块自动分配的地址为 241, TC 模块需修改成该地址。 所有设置完成后回到主界面,进入菜单后可查询监测数据。 内阻基准值的设置参考"手动内阻测试及基准值设置"。

5.2 实时数据查询

可以直接在收敛模块上查询电压、内阻、温度及电流等监测数据。 进入菜单 "A:实时查询" → 选择电池组 "S1" …后显示:

> S1 实时电压时间: 2014-02-11 15:04



该时间表示当前电压数据的最后更新时间,按"▼"键翻页:



5.3 告警查询

其中 "S1" 表示第一组电池。进一步查询是哪节电池告警时,进入菜单 "B.报警查询" → "B.1 实时报警" → 选择电池组号 →确认后显示当前正在告警的具体内容。

如要查询过去发生的现在已经恢复的告警, 在菜单 "B.2 报警记录"中, 最多可查询最近的 100 条记录。

告警时收敛模块会发出告警音,可在主界面中按 Enter 键两次选择关闭声音(只有在有告 警时),也可在菜单"5系统工具" → "5.5声音控制"中关闭告警声音。

有告警时,收敛模块前面板的 LED 会亮,USB 亮时表示设备有故障,E1 亮时表示有通信 故障,E2 亮是表示电池告警。

5.4 手动内阻测试及基准值设置

默认情况下,收敛模块会每个月自动测试一次内阻,新设备第一次投运时需手动测试内阻

23



一次, 取得内阻的基准值。

在菜单"2内阻测试"中选择要测试的电池组编号后开始测试,测试完成后会自动退出到 主界面,将收敛模块断电重启可中断内阻测试。

第一次投运测完一次内阻后,开始设置内阻基准值。对于新安装电池与已投运的电池,设 置方法如下:

新安装电池

对于新安装的电池测得内阻后可以将此数据作为纵向基准。

"3.8 基准重设"→选择电池组并确认后,最近一次测得的内阻值就作为电池的基准值,当电池的内阻高出基准值的 50%时,收敛模块就会告警。

已投运的电池

对于已投运的电池,将最近一次测得的内阻值的平均值作为基准值。

在菜单"3.7 内阻基准" →选择电池组→按"▲"键翻到"ALL"页,按 Enter 键输入平均值即可,当电池的内阻高出平均值的 50%时,收敛模块就会告警。

5.5 电压内阻温度精度核对方法

电压与温度可用高精度的电压与温度表进行核对即可,核对时可以每个核对也可选择最高的5个值与最低的5个值与仪表进行校对,确认误差是否在允许的范围内。需要注意的是用来 校对的电压表精度必须是五位表或以上。

由于不同的内阻测试方法其测出的内阻值也不一样,目前国际上没有统一的标准,所以无 法用某种内阻仪表来核对内阻精度。在实际应用过程中,内阻是通过不同时间内阻值比较来判 断电池的健康状态的,因此一般都确认设备内阻的重复精度。重复精度确认方法如下:每隔10 分钟左右测量一次内阻,共测量三次,对三次求平均,将与平均值最大偏差除以平均值即为内 阻重复精度。

6 接入到第三方法监测系统

6.1 通过串口接入

收敛模块的 COM5 口为上传口,专门为接入第三方系统用,通信协议为 MODBUS/RTU 协议,具体参数如下:

通讯模式: RS-485/2线;

波特率:默认为19200BPS;

位数:1位起始位,8位数据位,1位结束位。

24

接线方式: COM5 的 9 脚为-, 5 脚为+, 1 脚为地;

具体通信协议见另外文件。

收敛模块的默认设备地址为 1,如果将多个收敛模块连接在同一条总线时,需修改成不同 的地址,可在收敛模块菜单"3.3 总体参数"→ 下翻到"本机地址"页进行修改。

6.2 通过网络口接入

收敛模块后侧 LAN 口为网络口,支持 MODBUS/TCP、SNMP 等协议,具体通信协议见 另外文件。接入前需设置网络口的 IP 地址等参数。

出厂默认 IP 地址为 192.168.0.105,在收敛模块菜单 "3 系统信息" → "3.3 总体参数" → 下翻到 IP 地址页进行设置,同时在该页上继续设置子码掩码与网关。

6.3 通过干接点接入

收敛模块带两个常开干接点,后侧 J1 为设备或通信告警, J2 为电池告警, 干接点最大耐压为 DC220V, 最大允许通过电流为 1A。

7 **高级设置**

7.1 告警上下限修改

"3 系统信息" → "3.5 每组参数" →翻页到上下限页进行修改。

7.2 内阻设置

修改内阻告警倍数

默认时当内阻值是基准值的 1.5 倍以上时,收敛模块自动告警,该倍数可以在"3 系统信息"→ "3.5 每组参数" →翻页到"内阻报警"页进行修改。

内阻测试循环

默认时当一组电池节数小于 60 节时,内阻循环数为实际电池节数,大于 60 节时为 60 个 内阻循环。该循环数可在"3 系统信息"→ "3.5 每组参数" →翻页到"内阻循环"页进行 修改,但该循环数应被设为大于 10。

内阻测试间隔

默认情况下每月测一次内阻,可在"3系统信息"→ "3.3 总体参数" →翻页到"内阻间隔"页进行修改,最短可设置为每天测一次内阻,也可指定每月的固定某一天测一次内阻。

7.3 同一 COM 口接多组 TA 模块

25

快速设置时自动将不同电池组上 TA 模块分配到收敛模块上不同的 COM 口上,有时为了 接线方便,会在一个 COM 口上接多组电池上的 TA 模块,这时需要在收敛模块上做如下修改。

"3 系统信息" → "3.5 每组参数" → 选择电池组→翻页到"单压首址"页进行修改:

"COM1"表示该组 TA 模块所接到收敛模块的端口号,如接在 COM2A 口,应修改为 COM2, "1"表示该组第一个 TA 模块的地址。

7.4 在线程序升级

收敛模块支持通过网络口在线升级程序,将电脑通过网线直接连接到收敛模块的 LAN 口上 或接到同一网络上,在 IE 浏览器地址栏输入收敛模块 IP 地址:

()	http:// 192.1 6	8.0.210/		÷	×ە≅ + ۹	<i>e</i> Input Password	×
文件(F) 编辑	(E) 查看(V)	收藏夹(A)	工具(T)	帮助(H)		-	
Input passw	ord						
Password :							
Submit							

如果一直无法进入该页面,可以采用下面的方法:

(1) 先关收敛模块电源,按住 ESC 键的同时打开电源开关,直到收敛模块 LCD

显示屏显示 "IAP over Ethernet" 时松开 "ESC" 键,再开始上面步骤重新进入网页。

(2)如果远程升程序时,用 UDP 工具发 Modbus 命令修改 401955 寄存器为 0xF0F0,再 开始上面步骤重新进入网页。正常进入后,输入密码"2022"后提交:

()) 🏉 http	://192.168	.0.210/hom	e.htm?Pas	sword=: 📀	×ې⊠ - ۵	🤗 Reset the BMS	×
文件(E)	编辑(E)	查看(⊻)	收藏夹(<u>A</u>)	工具(I)	帮助(<u>H</u>)			
If you'd l	ike to upl	load, plea	ise reset the	BMS an	nd relogin!			
Reset	BMS							



点"Reset BMS":	
A 2010 Attp://192.168.0.210/resetmcu.cg	
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(帮助(H)

BMS Reset Done ! Please flash the webpage.

刷新本页后:	
	×
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)	
Login	

Enter user ID and password:		
User ID	Password	
Login		

在 "User ID" 中输入用户名 admin,在 "Password" 中输入密码 2022 后点 "Login":

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H) Please specify a binary file to upload into BMS flash: 浏览
Please specify a binary file to upload into BMS flash: 浏览
Upload

点"浏览"后选择要升级的 BIN 程序文件,然后点"Upload"开始自动升级。

7.5 开启容量估算功能 (可选功能)

容量估算功能为可选功能,目前该功能所估出的容量值仅供参考,H3G-TA的部分型号不带该功能。出厂时该功能为关闭,可通过收敛模块菜单打开该功能,方法如下:

"3 系统信息"→ "3.4 系统功能"→翻页到"B1 系统功能"时按 Enter 键,然后继续



按 Enter 键一直到"容量估算"页,按"▼"键选择该项功能后继续下翻到"C1 显示内容"页 时按 Enter 键,然后继续按 Enter 键一直到"容量估算"页, "▼"键择该项功能。

7.6 每组大于 200 节的设置方法

当单组电池组电池节数大于 200 节时, 需将 TA 模块平均分配到两个 COM 口上,

并按以下方法进行设置:

(1) 地址分配, TA 地址分配: COM1A: 1~X/2,COM2A:1~X/2 (X 为电池组节数) TC 地址分配: COM1A: 241

(2) 特殊查改修改 COM 口最高地址号, 方法如下:

C 参数设置 (密码: 2022) → 4 特殊查改 → 4.1 特殊查改 →

S1:	400000	Ĩ	查看
HEX	Н:	00	L:

将 400000 改为 464426, 按 "Enter"键, 光标跳转到 HEX 时, 按 "▼"键将 "HEX" 改为 "BCD-2T",

S1: 464426	查看
BCD-2T	VAL :

按 "Enter" 键, 光标跳转到 "查看", 通过 "▼" 键将 "查看" 改为 "修改", 然后按 "Enter" 键, 将 240 改为 X/2(X 为电池组节数), 最后按 "Enter" 键, 此时光标跳转到 "S1" 位置,

S1: 464426 修改 BCD-2T VAL :

最后重启生效,否则可能导致修改不成功。



8 全部菜单功能说明

菜单名称	功能		
A.实时查询	可查看电压、内阻、电流、温度等实时数据		
B.报警查询	可查看最近的 100 条告警记录		
B.1 实时报警	显示当前仍存在的告警		
B.2 报警记录	显示已经恢复的告警		
C.参数设置			
1 快速设置	按照提示设置电池组数, 类型数量后其他参数自动设置完成		
2 内阻测试	手动测试电池内阻		
3 系统信息			
3.1 事件查询	可查看最近 50 条事件记录		
3.2 报警查询	可查看最近的 100 条告警记录		
3.3 总体参数	可查看修改所有运行参数,包括"系统版本"、"当前时间"、"电池 组数"、"采集间隔"、"本机地址"、"本机语言"、"IP 地址"、"子 网掩码"、"默认网关"、"端口号"、"Lan 逻置 、"Com5 设置 、 "内阻间隔"		
3.4 系统功能	可设置产品类型与需要监测的功能,包括"设备类型"、"单体电压"、"组压"、"单体内阻"、"电池温度"、"容量估算"。		
3.5 每组参数	可设置每组电池的参数,包括"类型数量"、"单压首址"、"均充电压"、"均充组压"、"内阻循环""内阻报警"、"电池温升"。		
3.6 模块参数	可修改模块地址及工作模式等		
3.7 内阻基准	可设置与查看内阻纵向基准值		
3.8 基准重设	可将最后一次内阻值作为内阻纵向基准		
4 特殊查改			
4.1 特殊查改	可以查看或修改寄存器中值		
4.2 特殊查看	可连续查看寄存器中值		
4.3 模块地址	可修改 TA、TC 等模块地址		
4.4 批量地址	可批量修改 TA 地址		
5 系统工具			
5.1 清除数据	可清空事件与告警记录		
5.2 恢复出厂	将所有参数恢复到出厂设置的值		
5.3 恢复默认	将所有参数恢复到默认设置的值		
5.4 保存默认	将当前设置的参数保存为默认参数		
5.5 声音控制	控制报警声音的开关		
6 系统重启	自动重新启动设备		

9 附录 1: 阀控式铅酸蓄电池安时数与内阻对应表

容量 (AH)	2V (mΩ)	6V (mΩ)	12V (mΩ)
100	1.55	4.65	9.30
150	1.15	3.45	6.90
200	0.85	2.55	5.10
320	0.57	1.71	
410	0.39	1.17	
510	0.32	0.96	
750	0.25		
1000	0.21		
1680	0.16		
2175	0.11		

说明:

1.本表参考 BATTCON 年会的资料做出的数据,仅供参考。

2.即使是同一厂家同一批次的产品其内阻也可能存在差异,因此实际测得的内阻比表中高并不一定

意味着电池性能发生变化。



变更记录

- A0版 (20190730): 发行版。
- A0版 (20130124): 发行版。
- A1版 (20130801): 增加了 TA 与 TC 模块地址修改方法。
- A2版 (20140220): 增加地址修改器的说明。
- A3 版 (20140422): 修改了内阻循环分配的说明及菜单,使用于 A5 版以后的程序。
- A5版 (20150326): 本版本适用于新收敛模块。
- A6 版 (20150710): 增加了用新收敛模块修改 TA 模块地址的说明。
- A7版 (20150928): 1.增加了升级程序的说明。
- A8 版 (20171108) : 1.增加了 TA、TC 地址修改详细方法。 2.修改了部分参数说明等。
- A9版 (20180313): 1.增加了 TA 的具体安装位置说明。
- B0版 (20180920): 1.修改 TC 默认地址为 241
 - 2. 增加了恢复电池组断点前,必须将模块先断开的要求
 - 3.加强 U 型采样端子安装位置的描述
 - 4.相关模块图片、线缆图片、拓扑图升级
 - 5.页面调整、内容细节优化
- B1版 (20190528): 1.拓扑图升级

2.细节优化

B2版 (20191123): 1.拓扑图升级 2.细节优化