

CAN-INP系列产品说明书

83 83

2/

目 录

一、 产品概述	3
二、主要功能描述	3
三、适用范围	
四、产品示意图	4
五、安裝方式	5
六、硬件面板说明	5
1、设备系统初始化	
2、设备系统信息查看	6
3、单元电流总电流过载监测	7
4、恢复出厂默认值	7
5、土从机设直 6、级联连接方式	/ 7
七. CAN-INP/CAN-NP 系列软件概述	7
	7
1、	
八、CAN-INP/CAN-NP 软件使用说明	8
1	8
2、 主界面	9
3、 电源监控	10
4、 设备设置	14
5、 用户管理	19
0、 图标统计	21
8、 日志信息	23
9、 系统设置	24
九、通讯协议	24
1、SNMP 访问	24
2、TELNET 命令行控制台访问	25
3、CAN-INP/CAN-NP MODEBUS-RTU 协议	33
十、常见问题	35
1、忘记设备 IP 地址?	35
2、邮件发送不成功?	35
3、	35
十一、安全须知	35

一、 产品概述

(CAN-INP/CAN-NP 系列产品)专业级网络远程监控管理电源分配系统,是昌遂在电源分配技术领域中 历经多年专注研究所取得的最新科研成果。该产品根据世界未来电源分配监控管理技术的发展趋势,结合 现代数据中心应用环境的技术需求,采用完全自主知识产权的最新核心技术,及网络通讯、电源分配、电 能计量等技术于一体而精心设计的最新款网络远程监控管理电源分配器。

二、主要功能描述

- 监测功能:可以通过 LCD 面板显示界面配合按钮查看监测的总负载电流、总电压、总功率、总电能、 功率因数,每个独立单元的负载电流、每个独立单元的开/关状态、温/湿度状态、烟雾状态、水浸状 态、门禁状态。
- 2. 控制功能:输出单元的开/关控制。
- 3. 原状态保持:重启时各个输出单元的原状态及保持。
- 自定义告警:总负载电流超出其阀值设定值时、每个输出单元的负载电流超出其阀值设定值时、温/ 湿度超出其阀值设定值时。
- 系统默认告警:总负载电流超过额定值时、每个输出单元的负载电流超过额定值时、烟雾发生时、水 浸发生时、门禁打开时、环境温度异常时。
- 多种告警方式:蜂鸣器蜂鸣;查看工作状态有提示,字体颜色变为红色;自动发送 E-mail 至系统管理员; SNMP 发送 Trap 告警状态信息;发送短信到用户提示告警状态信息。
- 7. 级联功能: 支持级联,最多级联9台,包含主机10台。
- 用户管理:用户权限设定。(将新建用户分配不同的用户组,同一用户组的用户具备相同的权限,可 以对用户组权限编辑,可分为:用户设置,设备设置,用户管理,系统升级,输出单元开关控制等)
- 9. 访问方式: Web, 通过 IE 访问控制; SNMP(V1 / V2c / V3),通过标准网络管理工作站访问控制。
- 10. 支持多用户操作系统,支持软件升级。
- 11. 设备本身具备防火墙功能,使用户使用更加安全。
- 12. 提供二次开发接口: SNMP (V1/V2c/V3)、网络命令行监控 (Telnet); 串行接口控制台等。

三、适用范围

- 1. CAN-INP/CAN-NP系列产品 垂直系列产品适用于服务器机柜、网络机柜等。
- CAN-INP/CAN-NP系列产品 垂直系列产品输出单元可以根据需要选配输出单元数量4位、8位、12位、 16位、20位、24位等,输出插座制式可选配全世界各种制式插座随意组合。
- CAN-INP/CAN-NP 系列产品 垂直系列产品符合 RoHS 指令的要求,适用于 110VAC/32A
 (16A),220VAC/32A (16A), 380VAC 电源,可满足世界各国和不同地区客户的各种需求。

四、产品示意图 INP 系列:



1、LCD DISPLAY: 液晶显示面板;

2、RUN: 运行状态指示灯,运行状态常亮;

- 3、1600imp/KWh: 电能脉冲指示灯;
- 4、UP: UP 翻页按钮;
- 5、DOWN: DOWN 翻页按钮;
- 6、DOWN LOAD: 软件下载按键;

7、WIFI: WIFI 接口;

8、NET: 10/100M 以太网接入接口;

9、RS232: 串口调试接口以及 GSM 短信拓展;

10、IN: 从机级连输入口,该口连接上一台的 0UT 接口;

11、OUT: 级连多台时,该口连接下一台的 IN 接口;

12、SI-1: 温湿度传感器;

13、SI-2: 2路门禁传感器;

14、SI-3: 传感器接口 01,用来连接烟雾传感器、水浸传感器以及其他开关量类型传感器;

15、SI-4: 传感器接口 02,用来连接烟雾传感器、水浸传感器以及其他开关量类型传感器;

16、SI-5: 开关输出 01,用来输出开关量,触发控制(切不可直接用于触发设备的供电电源, 否则有损坏 PDU 设备的可能);

17、SI-6: 开关输出 02,用来输出开关量,触发控制(切不可直接用于触发设备的供电电源, 否则有损坏 PDU 设备的可能);



	1,	WIFI:	WIFI	接口	;
--	----	-------	------	----	---

- 2、SI-1: 温湿度传感器;
- 3、RS232: 串口调试接口以及 GSM 短信拓展;
- 4、NET: 10/100M 以太网接入接口;
- 5、COM 1/2 (IN-OUT): 从机级连口;
- 6、1600imp/KWh: 电能脉冲指示灯;
- 7、LCD DISPLAY: 液晶显示面板;
- 8、UP: UP 翻页按钮;
- 9、DOWN: DOWN 翻页按钮;
- 10、RUN: 运行状态指示灯,运行状态常亮;
- 11、OUT: 输出口指示灯;
- 五、安装方式

垂直固定安装。

六、硬件面板说明

1、设备系统初始化

设备上电8秒后液晶屏幕亮起,并显示如下信息:

CAN-INP

Version: 1.0.2

192.168.1.192

Work mode: M

注: 该信息会根据设备型号不同而出现略微差别。Version: 1.0.2 是设备的版本号; 192.168.1.192 是设备的 IP; Work mode: M 中的 'M' 表示主机, 'S1' 表示副机 1 (1-9 表示副机顺序)。此信息是设 备的初始化信息也是设备 LCD 显示屏首页信息。

2、设备系统信息查看

通过 DOWN 翻页按键(向下翻页)和 UP 翻页按键(向上翻页),向下翻页为第2页,显示信息如下:

Input:

- I1: 0.0 A U1: 220V
- I2: 0.0 A U2: 220V
- I3: 0.0 A U3: 220V
- 注: 该信息为三相设备信息。U: 220 V表示为设备的总电压, I:00.0 A表示设备的总电流。
- 再次点按 DOWN 翻页按键(向下翻页),第三页为功率因素显示:

Power factor:

- PF1: 1.00
- PF2: 1.00
- PF3: 1.00
- 注: 该信息为三相设备信息。PF1: 1.00 表示为功率因素,不使用为 1.00 使用状态下不为 1。 再次点按 DOWN 翻页按键(向下翻页),第四页到首页间为 Power 显示:

Power:

- P1:100W
- P2:0W
- P3:0W

注: 该信息为三相设备信息。P1:100W表示为功率。

再次点按 DOWN 翻页按键(向下翻页),第五页到首页间为 Energy 显示:

Energy:

- E1:10kWh
- E2:0 kWh
- E3:0 kWh

注: 该信息为三相设备信息。E1:10kWh 表示使用的电能。

再次点按 DOWN 翻页按键(向下翻页)返回首页。

注: UP 翻页按键(向上翻页),查看设备系统信息上一页信息。

Http: //www.canpdu.com

3、单元电流总电流过载监测

3.1、检测 每一位输出单元的负载电流。若某输出单元的负载电流超出阀值设定时,设备蜂鸣器蜂鸣报警,LCD 屏自动点亮,该输出单元电流值闪烁,可通过按键查询输出口报警信息。

3.2、若总负载电流超出阀值设定时,蜂鸣器响起蜂鸣报警。

4、恢复出厂默认值

长按 UP 键与 DOWN 键约 10 秒钟松手后复位,恢复出厂默认值。

5、主从机设置

在 Web 界面设置主、从机状态,若当前 为主机,液晶显示屏的相应位置显示"Work mode: M",若当前 为从机,该固定位置显示"Work mode: S 1"(1表示为副机 1……)。

6、级联连接方式

串行级联连接示意图:



6.1、设置一台主机,其它为从机,最多可级联9台,含主机共10台设备。

级联操作方法:

a. 如串行级联连接示意图所示,使用附件级联连接线将10台主机级联起来;

b. 登陆每一台设备 WEB 访问控制界面,在"设备管理"项中的"工作模式"配置相应的主副机。

6.2、 用附件级联连接线一端接主机 Out 接口,一端接从机的 In 接口,再用一条级联连接线从当前从 机的 Out 接口,连接下一台从机的 In 接口,依次连接各从机,如上图示意。

6.3、 通过 PC 机的网页浏览器或其他管理系统登陆主机系统,便可监测、操控设备,级联成功。

注: 1. 系统运行正常,约10秒钟后屏幕显示正常。

2. 设备上下电时间间隔保持在 30 秒左右: 设备请勿频繁通断电操作, 以免损坏设备。

七、 CAN-INP/CAN-NP 系列软件概述

1、软件概述

每个 CAN-INP/CAN-NP 系列,内部包含一个独立的嵌入式软件系统,该系统提供了 WEB 服务器、SNMP、telnet、SMTP、NTP 等网络服务,用户可通过浏览器或监控系统登陆访问设备,并提供丰富的二次开发和集成接口,让用户更方便的监控管理设备。

2、访问方式

用户可通过 Web 访问(兼容 Internet Explorer、Google Chrome 等主流浏览器,并具备 WIFI 传输功深圳市昌遂科技有限公司Http: //www.canpdu.com电话: 0755-86147381/82/83

能,轻松实现手机/平板电脑等移动设备的无线访问); SNMP 监测、控制(包含 SNMP-V3); 网络命令行监控(Telnet); 串行接口控制台等访问方式。

手机访问界面截图如下:



- 八、CAN-INP/CAN-NP 软件使用说明
- 1、 登录界面

打开浏览器在地址栏中输入正确的设备 IP 地址,系统将弹出用户登录窗口,如图 2.2-1 所示:



2、 主界面

用户名和密码验证通过(系统默认用户名/密码: admin/admin),成功登录系统进入电源监控下的输入 电源界面(主界面),如图 2.2-2 所示:



图 2.2-2

主界面主要由三个部分组成: 主菜单栏, 子菜单, 状态信息;

主菜单:包括公司 Logo、导航功能菜单;

状态信息:根据配置信息有一相和三相的选择,主要有电压、电流、功率、功率因素、输入频率、电 能累积等信息。

- 3、 电源监控
 - 3.1 输入电源:

a. 设置每相电流以及电压阀值,在输入框中输入需要设置的阀值,点击设置按钮,设置成功。

b. 当实际电压或电流超过设置阀值时当前的输入电压或者电流会显示红色并且产生报警信息以及报 警响声。

3.2 插座状态:

a. 点击每一路后面对应的开启或者关闭,来控制电路的打开或者关闭。(单路的开启或者关闭是实时操作)。

b. 控制电路的开启或者关闭也可以用全部开启和全部关闭按钮。点击全部开启,开启顺序从第一块执行板的第一路开启每隔一秒开启第二路···直到开启全部电路。点击全部关闭,关闭顺序从第一块执行板的第一路关闭每隔一秒关闭第二路···直到关闭全部电路(默认的延时时间 1s)。发送新的开关控制命令中断之前的控制,执行新的控制命令。

c. 参数设置:点击每一路输出的"设置"选项,可打开针对该路输出的参数设置页面,可设置 电源 设置、工作排程、温度监控、湿度监控、超限通知、参数复制等。如图 2.3-2。



图 2.3-2

▶ 电源设置:设置 插座名称、负载下限、负载上限、超限动作等。

深圳市昌遂科技有限公司

Http: //www.canpdu.com

a. 插座名称: 修改每个插座的名称,修改完点击保存,设置成功。

b. 负载下限: 根据使用情况,设置输出位负载下限值。

c. 负载上限: 根据使用情况,设置输出位负载上限值。

d. 超限动作: 根据使用情况,设置负载超限后触发动作,这里提供 2 个动作 "无动作"、"关闭",

这里若设置超限动作为"关闭",那么负载超限后将触发关闭动作,默认情况下为"无动作"。

▶ 工作排程:设定插座开启与关闭时间的工作排程。

源设置	工作排程	温度监控	湿度监控	超限通知	参数复制	
类	판	时间		动作		取消
年		01-01 (00:00	关闭	1	取消

- a. 类型:可设定改路电源插座动作周期,周期分为:年、月、日、周等。
- b. 时间:于下拉列表选择该路电源插座工作的时间。
- c. 动作:于下拉列表选择该路电源插座工作时的动作"开启"、"关闭"。
- d. 取消: 若要删除该排程, 点击该行的"取消"按钮。
- ➤ 温度监控:根据环境温度控制输出插座动作"开启"、"关闭"或者"无动作",默认设置"无动作"。
- a. 如: 当第一路设置超高温度 30℃、异常动作"关闭",恢复温度 20℃、异常动作"开启"的时候。 那么当环境温度达到 30℃以上的时候,第一路插座将被"关闭",当环境温度恢复到 20℃的

时候,第一路插座将被"开启"。

默认"无动作"的时候,插座不受环境温度控制。

▶ 湿度监控:根据环境湿度控制输出插座动作"开启"、"关闭"或者"无动作",默认设置"无动作"。

默认"无动作"的时候,插座不受环境湿度控制(其他操作同上)。

- ▶ 超限通知:设置电流超限后通知用户超限报警信息,可通过邮件、短信通知用户;并可设置触发设备自带的开关输出,控制后端设备启动或者报警。
- a. 邮件通知: 可设定邮件报警地址, 电流异常情况下自动发送该地址报警信息。
- b. 短信通知: 可设定手机号码, 电流异常情况下自动发送给该手机报警信息。

c. SI-5 动作:设定 SI-5 "动作"或者"不动作",电流异常情况下的动作,如果设置为 SI-5 动作,那么该路电流异常情况下, SI-5 "动作"。

d. SI-6 动作:设定 SI-6 "动作"或者"不动作",电流异常情况下的动作,如果设置为 SI-6 动作,那么该路电流异常情况下, SI-6 "动作"。

▶ 参数复制:为快速设定每一路电源插座参数,可在第一路设定完成后,将该路全部或者部分参数 复制到其他路电源插座。

源设置 工作排	程 温度监控 湿度监控	超限通知参数复制		
	插座编号	参数复制		
	插座1	×		
	插座2			
	插座3			
	插座4			
	插座5			
	插座6			
	插座7			
	插座8			

3.3 传感器设置:点击子菜单栏中的传感器状态项进入界面如图 2.3-3。

a. SI-1 接口: 温湿度传感器。 后台软件中 SI-1.1 显示温度传感器当前温度、报警下限、报警 上限等; SI-1.2 显示 温湿度传感器当前湿度、报警下限、报警上限等。

b. SI-2接口: 2路开关输入接口,用来连接门禁传感器、防雷遥信以及其他开关量等。 后台软件中 SI-2.1显示 开关输入 01、传感器状态、报警设置等; SI-2.2显示 开关输入 02、传感器状态、报警 设置等;。

c. SI-3 接口: 传感器接口 01,用来连接烟雾传感器、水浸传感器以及其他开关量类型传感器;

d. SI-4 接口: 传感器接口 02,用来连接烟雾传感器、水浸传感器以及其他开关量类型传感器;

e. SI-5 接口: 开关输出 01,用来输出开光量,触发控制(切不可直接用于触发设备的供电电源, 否则有损坏 PDU 设备的可能);

f. SI-6 接口: 开关输出 02,用来输出开光量,触发控制(切不可直接用于触发设备的供电电源, 否则有损坏 PDU 设备的可能);

电源监控

ygj.登陆时间:2014-12-25 13:31,距离退出时间还剩29:26. 刷新 退出

设备设置 用户管理 图表统计 电能统计 日志信息 系统设置



深圳市昌遂科技有限公司	司
-------------	---

端控制的设备名称。

Http: //www.canpdu.com

电话: 0755-86147381/82/83

3.4 电能计量设置: 点击子菜单栏中的电能计量项进入如图 2.3-4。

分电能:可以查看每个输出位的电能,点击清除按钮,将会初始化该输出位的电能值,重新开始电能 计算。

▶ 温度/湿度状态设置:点击温度/湿度的"设置"选项,可打开针对温度/湿度参数设置页面,可设 置 温度上限、温度下限、湿度上限、湿度下限、发生报警情况下的邮件通知、短信通知、S1-5 动作、SI-6动作触发等。

察圳市昌遂科技有限公司

图 2.3-3

- ▶ 开关输入 01/开关输入 02 设置:点击对应"设置"选项,可打开设置页面,可设置 开关名称、断
- 开报警以及发生报警情况下的邮件通知、短信通知、S1-5动作、SI-6动作触发等。 ▶ 传感器接口 01/传感器接口 02 设置:点击对应"设置"选项,可打开设置页面,可设置传感器名
- 称、断开报警以及发生报警情况下的邮件通知、短信通知、S1-5动作、SI-6动作触发等。 ▶ 开关输出 01/开关输出 02 设置:点击对应的"设置"选项,可打开设置页面,可设置 对应开关后



选择设备: CAN-PDU1 ✔

● ● ● ■ 遂科技

1	Outlet1		1000
1		0.0	清除
2	Outlet2	0.0	
3	Outlet3	0.0	
4	Outlet4	0.0	清除
5	Outlet5	0.0	清除
6	Outlet6	0.0	清除
7	Outlet7	0.0	清除
8	Outlet8	0.0	清除
∰ CAN-PDU1 ✔			

图 2.3-4

4、 设备设置

4.1 设备设置: 点击主菜单系统设置, 再点击子菜单设备设置如图 3.2-1 所示。

a. 设备名称设置:选择主机或级连从机设备,修改设备名称,点击保存按钮。

b. 工作模式设置:选择下拉菜单项,修改级连设备的主副机状态,点击保存按钮。

🗋 PDV	×		
$\leftarrow \rightarrow c$	3 192.168.1.	1.192/home.html	☆ 🔕 💈 💕
🗋 设置 🦲]从工工中导入 🔞 🕅	铁路客户服务中心	
		® 效应使用CAN-INP系列智能PDU监控系统 通出系统 書遂科技 电波监控 系统段型 用户告担 間書成計 电流量 系统分型	
		投資設置 月期设置 SMMP设置 SMTP设置 NTP设置 认证设置	
		设备各位置	
		选择设备: 主 设备 v	
		段备名称: CAN-PDU1	
		确定	
		工作模式投資	
		工作模式・ 主殺留 マ	
		确定	
			6
		深圳市昌遂科技有限公司	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

图 3.2-1

4.2 网络设置:点击主菜单系统设置,再点击子菜单网络设置如图 3.2-2 所示。

PDV ×				_ @ X
← → C 🗋 192.168.1.	192/home.html			☆ 🕲 圆 💕 ≓
🗋 设置 🦳 从 IE 中导入 🎯 粉	路客户服务中心			
		0	欢迎使用CAN-INP系列智能PDU监控系统 退出系统	
		遂科技	电聚焦拉系统发展用户管理图表统计电缆统计日志信息系统升级	
	没备设置 网络没	<mark>置</mark> SNMP殺 <u>管</u> SM	TPP 资置 NTP 设置 认证设置 TELNET 设置	
	网络设置			
	选择模式:	手动设置 🖌		
	IP地址:	192.168.1.192		
	子网拖码:	255.255.255.0		
	网关:	192.168.1.1		
	DNS1:	202.96.128.86		
	DNS2:	202.96.128.86		
	确定			
	wate			
	WIF116		_	
	SSID:	can		
	密码:	•••••		
	确定			
			深圳市昌 该 科林右阁公司	52

图 3.2-2

A. 选择模式:可以选择手动设置模式,填写下方的信息,自动获取模式和 WIFI 模式。

a. 手动设置,例如:

IP 地址: 192.168.1.192(设备出厂 IP 地址);

子网掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.1.1

DNS 地址: 默认为 202. 96. 128. 86; 填写正确的 DNS 地址,确保邮件正常发送。

注: 网络配置信息修改后需要重启系统生效。

b. 自动获取:

"选择模式"选择"自动获取"模式时,点击"保存"按钮,重启设备系统,根据设备所在局域网内的路由设置将自动获取 IP 地址,可通过设备 LCD 屏查看 IP 地址。

注:网络配置信息修改后需要重启系统生效。

c. Wifi 模式:

a. 设备插入 USB 无线网卡(基于 RT5350 芯片技术)。

B. Wifi 信息

a. 在 SSID 选项中输入 WIFI 账号。

b. 在密码选项中输入 WIFI 密码点击确定。

注: 网络配置信息修改后需要重启系统生效。

4.3 SNMP 设置: 点击主菜单系统设置,再点击子菜单 SNMP 设置如图 3.2-3 所示。

🖻 PDV 🛛 🗙 📃			
← → C 🗋 192.168.1.192/home.ht	inl		🕁 🕲 🛿 🏅 🖃
🗅 设置 🦲 从 IE 中导入 🔞 铁路客户服务中心			
		欢迎使用CAN-INP系列智能PDU监控系统 退出系统	
	<i>三三</i> 昌遂科技	电源盖控系统设置用户管理图表统计电能统计日志信息系统升级	
设备表	B置 网络设置 SNMP 22	SMTP發置 NTP设置 认证设置 TELNET设置	
SNMP	v1 v2c设宜		
Get	community: public		
Set c	community: private		
Too	1 ID464		
Trap	21 163BAL: 135'109'1'136		
Trap	52 IP地址: 192.168.1.191		
Syste	em location: location		
Syste	em contact: contact		
确5	定		
CNIMD -			
STATUTE	45 XE		
SNIV	/P v3: Disable	×	
用户	帐号: canpdu		
用户	密码:		
22.444			
私有	astra:		
施5	定		49
		深圳市昌遂科技有限公司	

图 3.2-3

a. SNMP V1/V2c 设置:

SNMP v1 和 v2c 需设置 get community、set community,该项默认为 public 和 private,可根据用 户实际使用情况而修改;

设置 Trap 目标,在"Trap 地址"输入框中输入 SNMP 管理平台目标地址,Trap 信息会自动发送至相应地址,共可设置 2 个 Trap 地址。

SNMP 服务器位置记录服务器位置信息。

b. SNMP v3 设置:

选择"禁用"和"启用"可相应选择禁用和启用 SNMP 访问方式;

SNMP agent (v3) 设置,选择启用,填写用户账号,用户密码,私有密码。

注: SNMP 配置信息保存,需要重启,设置生效。

4.4 SMTP 设置: 点击主菜单系统设置, 再点击子菜单 SMTP 设置如图 3.2-4 所示。

🗅 PDV 🛛 🗙			_ @ X
← → C 🗋 192.168.1.	.192/home.html		☆ 🕲 💈 ≓
🗋 设置 🦳 从 IE 中导入 🎯 🕯	铁路客户服务中心		
		欢迎使用CAN-INP系列智能PDU监控系统 退出系统	
		科技 电源监控 系统设置 用户管理 图表统计 电截统计 日志信息 系统升级	
	设备设置 网络设置	SNMP發音 SMTP發音 NTP發音 认证设置 TELNET设置	
	SMTP设置		
	SMTP帐号:		
	密码:		
	SMTP服务器:		
	満□:	0	
	认证方式:	LOGIN	
	确定		
	SMTP测试		
	接收帐号:		
	测试		
			48
		深圳市昌遂科技有限公司	

图 3.2-4

- a. 正确配置 SMTP 服务相关参数,正确填写用户 SMTP 帐号、密码、SMTP 服务器地址、端口及认证方式, 点击"保存"按钮,重启设备系统,设置生效。
- b. 在"SMTP测试"对应的"接收帐号"的输入框中填写测试邮箱地址,点击"测试"按钮,查看测试 邮箱,若接收到测试邮件,则 SMTP 设置成功,否则,请重新设置。

4.5 NTP 设置: 点击主菜单系统设置, 再点击子菜单 NTP 设置如图 3.2-5 所示。

🔶 I 🧭 http://192.168.1.192/home.htm	× UD9 🛞 ۵ - ۹	n ★ ¤
¢.	····································	
設備	设法 网络设法 SNMP设法 SMTP设法 NTP设法 认证法法 TELNET设法 IP过渡	
NTP设		
דא דא 18 18 19	P: Enable ♥ P 感入号: 123 P 端口: (GMT+08:00) Beijing, Changqing ♥	
用户自	定义设置	
≝i Bd [2	朔时间: 2014-12-25 17:29 回讼置:]年]号]目: 商注 ■PC阅步	
	深圳市自然社会目的公司	



a. NTP 设置:选择"Enable"或"Disable"选项,启用或禁用 NTP 服务,重启设备系统后生效; 启用:

设置填写 NTP 服务器,端口和时区,点击保存。

点击同步,设备会根据用户填写的 NTP 服务器和时区,在网络中获取当前选择时区的时间日期,更新 设备系统时间。

禁用:

自定义设置:

当前时间:显示设备当前时间,也是日志记录获取的时间;

选择 NTP 设置"禁用"选项并保存,用户自定义设置时间日期,设备系统时间将根据用户自定义时间 来更新。

注: 自定义设置必须把 NTP 设置为禁用,否则用户自定义时间不能保存。

4.6 认证设置: 点击主菜单系统设置, 再点击子菜单认证设置如图 3.2-6 所示。

🗅 PDV 🛛 🗙			
← → C 🗋 192.168.1.	192/home.html		☆ 🕲 圆 💕 ≓
🗋 设置 🦳 从 IE 中导入 🔞 铁	路客户服务中心		
	《 》	欢迎使用CAN-INP系列智能PDU监控系统 退出系统 电波法控 <mark>系统设置</mark> 用户管理 图表统计 电器统计 日志信息 系统计变	
	没有没置 网络没置 SNMP设置	L SMTP設置 NTP設置 NTP設置 TELNET設置	
	HTTP振行: 眞用SSL 服労務第二: 80 SSL服务務第二: 443 適定		
	RADIUS设置		
	认证设置: 基本认证	<u> </u>	
	认证服务器: 192.168.1.19	21	
	帐号 : dever		
	密码:		
	认证服务器器口: 1812		
	帐号服络器端口: 1813		
	确定		
		深圳市昌遂科技有限公司	36
	Y-		

图 3.2-6

- A. HTTP 设置:
 - a. 选择"启用 SSL"和"禁用 SSL",来选择 HTTP 服务。
 - b. 启用 SSL 网页加密, 服务器端口号默认为 80, SSL 服务器端口号默认为 443。
 - c. HTTP 参数修改,点击保存按钮,重启设备系统,设置生效,如图 3.2-6:
- B. Radius 设置
 - a. 认证设置有"基本认证",和"基本认证和 Radius 认证";
 - b. Radius 认证:如果开启了"基本认证和 Radius 认证",则设备将从远端的 radius 服务器来认证用 户帐号。
 - c. 认证服务器: 填写远端的 Radius 服务器地址。
 - d. Shared secret: 填写远端 Radius 服务器认证需要的公钥。
 - e. 注:设置完该项功能需要重启设备,设备即完成 Radius 认证配置。设置成功后,在登陆窗填写 Radius 服务器需要的帐号和密码,在通过远端 radius 服务器认证后才能连接并访问设备。

4.7 TELNET 设置: 点击主菜单系统设置, 再点击子菜单 TELNET 设置如图 3.2-7 所示。

🖻 PDV 🛛 🗙			
← → C 🗋 192.168.1.	192/home.html		☆ 🕲 💈 🖆
🗋 设置 🦳 从 IE 中导入 🍥 铁	路客户服务中心		
		欢迎使用CAN-INP系列智能PDU监控系统 退出系统	
	【二二二 昌遂科技	电源监控 系统设置用户管理图表统计电磁统计日志信息系统升级	
	发音设置 网络设置 SNMP发置	SMTP设置 NTP设置 认证设置 TELNET设置	
	TELNET设置		
	服务帐号: pb		
	服务密码:		
	服终端口: 23		
	确定		
			G
		深圳市昌速科技有限公司	C.

图 3.2-7

Telnet 设置:

Telnet 账号和密码是登录 Telnet 的账号密码, Telnet 的端口号为 23; Telnet 设置如图 3.2-7: 4.8 IP 过滤:可添加允许访问 IP 网段与禁止访问 IP 网段如图 3.2-8。

	- C ×
2/home.html D + C 🧔 PDU ×	↑ ★ ‡
修 ygj.登陆时间 2014-12-25 17:21,距离退出时间还剩17:37. 脱新 退出 自遂科技 电雾器校 食音设置 用戶信哩 图表统计 电系统校置	
- 没有设置 网络设置 SMMP设置 SMTP设置 以证设置 TELNET设置 P这集 P过建设置	
元省访问P地址段 取消	
深圳作昌遂科技有限公司	

图 3.2-8

5、 用户管理

点击主菜单栏中的用户管理项,进入用户管理界面如图 3.3-1 所示。

● 昌遂科技	á	admin, <u>登</u> 陆时间:2014-12-25 17:40,跟 电源监控 设备设置 <mark>用户管理</mark>	离退出时间还剩29:49. <u>刷新</u> 退出 图表统计 电能统计 日志信息 系统设置
用户设置			
用户名称	用户状态	编辑	明综
admin	超级管理员	编辑	删除
ygi	管理员	编辑	刪除

图 3.3-1

a. 新增用户: 点击用户设置,填写用户名称和密码,确认密码、用户类型并分配用户端口管理权限, 点击保存。(即修改成功)如图 3.3-2。

	admin,登陆时间:2014-12-25 17:40,距离退出时间还剩26:46. 刷新退出									
用户设置	用户信息 用户名称: 用户密码: 密码确认: 用户类型: 保存		●明户 ✔		电源;	<u> 故</u> 會设置	用户管理	图表统计一电能给	☆计 日志信息 系统设置	^
新增用户	主设备权限:									
	插座1 □ 插座9 □ 插座17 □	插座2 □ 插座10 □ 插座18	插座3 □ 插座11 □ 插座19 □	插座4 □ 插座12 □ 插座20	插座5 □ 插座13 □ 插座21	插座6 □ 插座14 □ 插座22 □	插座7 □ 插座15 □ 插座23 □	插座8 □ 插座16 □ 插座24		
	从设备1权限:									
	插座1 □ 插座9 □ 插座17 □	插座2 □ 插座10 □ 插座18	插座3 □ 插座11 □ 插座19 □	插座4 □ 插座12 □ 插座20	插座5 二 插座13 二 插座21 二	插座6 □ 插座14 □ 插座22	插座7 □ 插座15 □ 插座23	插座8 □ 插座16 □ 插座24		,
				深圳市昌菡	利技有限公司					



b. 修改用户:点击"编辑"按钮,在"用户信息"的对应框中输入要修改的用户名和密码,确认密码 然后点击修改。(即修改成功)

c. 删除用户: 点击"删除"按钮, 在弹出窗口确认后删除。(即删除成功)

6、 图标统计

图表统计界面包含三个子界面,分别为总输入电压,总输入电流,输出电流界面。

a. 总输入电压: 点击主菜单栏中的图表统计项, 进入默认页面总输入电压界面如图 3.4-1 所示。



图 3.4-1

- 选择设备,界面将会以图表的方式显示过去两个小时内的电压使用图,图表的正下方有电压每项 的切换,也可以选择多项。
- > 点击导出数据,把过去两个小时内电压的使用情况以表格的形式导出。
- b. 总输入电流: 点击主菜单栏中的图表统计项, 再点击总输入电流项如图 3.4-2 所示。

🗅 PDV 🛛 🗙			- @ ×
← → C 🗋 192.168.1.1	92/home.html		☆ 🕲 💈 ≓
" 设置] 从 IE 中导入 (2) 铁路	8客尸服务中心		
	● ● ● ● ◎ ● ◎ ● ◎ ● ◎ ● ◎ ● ● ◎ ● ● ● ●	效迎使用CAN-INP系列階部PDU监控系统 退出系统 电逻监控 系统设置 用户皆理 <mark>图表统计</mark> 电路线计 日志信息 系统升级	
	总输入电压总输入电流。输出	нева	
	描述信息	总输入电流	
	对象:总电压		
	最大值:0.0 A		
	最小值:0.0 A		
	选择设备: CAN-PDU1 🗸		
	导出数据	0	
		ດຂ່ອດ ດດ.່ອດ ດວ່າຄ	
		- L1 la - L2 lb - L3 lc	
		深圳市县等到城市留八司	51

图 3.4-2

- 选择设备,界面将会以图表的方式显示过去两个小时内的电流使用图,图表的正下方有电流每项 的切换,也可以选择多项。
- > 点击导出数据,把过去两个小时内电流的使用情况以表格的形式导出。
- c. 输出电流: 点击主菜单栏中的图表统计项, 再点击输出电流项如图 3.4-3 所示。

★ ◆ ○ ○ 192.188.1.192/hose.htll ◇ ◎ ◎ ● ◇ ◎ ◎ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	🗅 PDV 🛛 🗙			
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	← → C 🗋 192.168.1.1	92/home.html		☆ 🕲 💈 ≓
Note Note State State Stat	🗋 设置 🦳 从 IE 中导入 🌀 铁器	路客户服务中心		
•••••••••••••••••••••••••••••		CIEF ®	欢迎使用CAN-INP系列智能PDU监控系统 退出系统	
公協入相談 新田田高 「協協用品 新田田高 「大田山〇 A 小山山〇 A 「永小田山〇 A		● 三三三 昌遂科技	电源监控系统设置用户管理 图表统计 电能统计 日志信息系统升级	
		总输入电压 总输入电流 續出	电流	
対象:伊旺 ● 最大他.0.0 A ● 最大他.0.0 A ● 過程役音:[11111] ▼ ● ● ●<		描述信息	称于基础	
最大億.0.0 A 最大億.0.0 A 過程役音: (CAN-PULI ♥ 透程役音: [11111 ♥ 0 ● <tr< td=""><td></td><td>对象:总电压</td><td>4600 x200</td><td></td></tr<>		对象:总电压	4600 x200	
最小值0.0 A 送岸役音: CAN-PDUI ▼ 送岸役音: 1111111 ▼ 0 ■出版版 00:00 00:30 09:00 09:30 □ 1111		最大值:0.0 A		
協保設备: (ZAN-PDU1 ▼ 选保設备: (11111 ▼ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		最小值:0.0 A		
bill bill 1 1 1 1 1 1 ■ 0		选择设备:CAN-PDU1 🖌		
		选择设备: 1111111 🗸	0	
00:00 00:30 09:30 		导出数据		
08:00 09:30 09:00 09:30 — 輸出1				
			osiao osiao osiao osiao	
6			——输出1	
深圳的昌遂科技有限公司			深圳市昌遂科技有限公司	01

图 3.4-3

- 选择主设备以及执行板设备。界面将会以图表的方式显示执行板设备过去两个小时内的电流使用 图。
- > 点击导出数据,把过去两个小时内执行板该路电流的使用情况以表格的形式导出。
- 7、 电能统计

点击主菜单栏中的电能统计项,进入电能统计界面。见图 3.5-1

选择需要查询的设备,起始时间和截至时间,点击查询。设备会根据所选择的时间段显示设备开始记录的电能,结束记录的电能,计算选择时间段内电能消耗。

) PDV ×							
→ C 🗋 192.168.1	.192/home.html						☆ 🔕 💈
置 🗀 从 IE 中导入 🎯 🕯	铁路客户服务中心						
	CIEF ®				欢迎使用CAN-INP系列智能	都PDU监控系统 退出系统	
	● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			电源监控 系	综设置 用户管理 图表统计	由能统计 日志信息 系统升级	
	查询条件	对会	名称	起始时间电能(KWh)	截至时间电能(KWh)	实际能耗(KWh)	
		捕座1	111111	1.0	1.0	0.0	
	起始时间: 2014-08-20	捕座2	Outlet2	1.0	1.0	0.0	
		捕 座3	Outlet3	1.0	1.0	0.0	
	#至时间·2014-08-20	1個座4	Outlet4	0.0	0.0	0.0	
	INTERING FOLD OF TO	捕 座5	Outlet5	1.4	1.4	0.0	
	16 WIR CONLIDENT	捕 座6	Outlet6	1.4	1.4	0.0	
	选择设备: CAN-PDUI 🗹	捕 座7	Outlet7	1.4	1.4	0.0	
		捕 座8	Outlet8	0.8	0.8	0.0	
	查询	L1电能	L1电能	3.0	3.0	0.0	
		L2电能	L2电能	5.0	5.0	0.0	
		L3电能	L3电能	0.0	0.0	0.0	
				深圳市昌递科技有限公司			

图 3.5-1

8、 日志信息

点击进入日志信息界面,如图 3.6-1 所示。

	 ®			欢迎使用CAN-INP系列智能PDU监控系统 退出系统	
4	昌遂科技			电源监控 系统设置 用户管理 图表统计 电能统计 日表信息 系统升级	
编号	日期	时间	事件美型	详细描述	
1	2014年8年21日	09:36	系统事件	[admin]用户登录系统。	
2	2014年8年21日	09:25	系统事件	[admin]用户登录系统。	
3	2014年8年21日	09:05	系统事件	从设备5的名称被修改为[CAN-PDU6].	
4	2014年8年21日	09:05	系统事件	设备工作模式被修改.	
5	2014年8年21日	09:58	系统事件	[admin]用户登录系统。	
6	2014年8年21日	08:34	系统事件	[admin]用户登录系统。	
7	2014年8年20日	18:36	系统事件	[admin]用户登录系统。	
8	2014年8年20日	18:11	系统事件	网络参数被修改.	
9	2014年8年20日	18:11	系统事件	网络参数被惨改.	
10	2014年8年20日	18:11	系统事件	网络参数被修改。	
11	2014年8年20日	18:11	系统事件	网络参数被修改.	
12	2014年8年20日	18:58	系统事件	[admin]用户登录系统。	
13	2014年8年20日	18:52	系统事件	[admin]用户登录系统。	
14	2014年8年20日	18:51	异常事件	[CAN-PDU1] 織出位8[Outlet8]发生超限异常.	
15	2014年8年20日	18:51	系统事件	[admin]用户登录系统。	
日志何	信息:共计1页当前91	页前往		前一页 一页 制度 易世	

图 3.6-1

- a. 日志信息: 操作时间, 事件类型, 详细描述。
- b. 日志容量:最大可存储 100 条。
- c. 查看方式:
- d. 跳转: 输入当前需要查看的页面,点击前往。日志信息立即跳转到该页面。

e. 翻页:点击按钮"前一页"和"后一页"翻页查看日志。

f. 删除日志: 点击按钮删除日志,设备提示是否要删除日志,点击确定,删除所有日志,点击取消则删除失败。

9、 系统设置

点击主菜单栏中的系统设置项进入如图 3.7-1.

@ 昌遂科技		admin,登陆时间:2014-12-25 17:40,距离退出时间还剩29:40. 剧新 退出 电源监控 设备设置 用户管理 图表统计 电能统计 日志信息 条统设置
系统信息		
CPU信息: 内存容量: Flash信息: 网络信息: 软件版本 SNMP-MIB文件	454MHz 128M 128M 10/100B V1.0.3 <u>can-pdu MIB</u>	
系统升级		
升级文件:	浏览 升级	
系统操作		
命令: 确定	重启设备	
系统设置		
退出时间: 时间格式: 确定	30 分(1-255) YYYY-MM-DD HH:MM V	
	深圳市	行 昌遂科技有限公司

图 3.7-1

a. 系统信息:显示系统的硬件信息以及软件版本号

b. 系统升级:点击选择文件按钮,选中所需升级文件,点击升级,等待 45s 升级成功系统重启。 (升级文件目录不要放在汉字目录下)

c. 系统操作: 重启设备、恢复出厂设置。选择所需项点击确定。

d. 系统设置:退出时间、时间格式设置。

九、通讯协议

1、SNMP 访问

SNMP (Simple Network Management Protocol)简单网络管理协议,本软件支持 SNMP 的 V1、 V2c、V3 版本,附件提供一个 MIB 文件,该 MIB 文件包含一个公司企业号,网络管理系统通过 SNMP 协议来对设备进行网络管理,可查看设备及传感器状态信息,报警接收信息。

完成 SNMP 设置开启后,需安装相应的 SNMP 管理软件。

SNMP 协议管理设备信息对应的 OID 请参照下表:(注:以下第1台主机可为 Master,也可为 Slave,其他从机都为 Slave)

	OID	解释说明
设备序号	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X	第X台设备
名称	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 1. 1	第 X 台设备名称
插座数量	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 1. 2	
温度	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 1. 3	
湿度	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 1. 4	
	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 2. 1	L1
	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 2. 2	L2
输入总电流 L1, L2, L3	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 2. 3	L3
	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 2. 4	L1
	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 2. 5	L2
输入总电压 L1, L2, L3	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 2. 6	L3
	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 2. 7	L1
	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 2. 8	L2
功率因素	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 2. 9	L3
	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 2. 10	L1
	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 2. 11	L2
功率	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 2. 12	L3
	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 2. 13	L1
	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 2. 14	L2
电能	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 2. 15	L3
插座名称	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 3. Y	Y代表(1-24号插座)
插座电流	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 4. Y	Y代表(1-24号插座)
插座电能	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 5. Y	Y代表(1-24号插座)
插座开关	1. 3. 6. 1. 4. 1. 42578. X. 6. Y	Y代表(1-24号插座)

打开插座

1: snmpset -v 1 -c private 192.168.1.192 1.3.6.1.4.1.42578.1.6.1.0 s
ON
关闭插座
1: snmpset -v 1 -c private 192.168.1.192 1.3.6.1.4.1.42578.1.6.1.0 s
OFF
读取插座1开关状
态: snmpget -v 1 -c private 192.168.1.192 1.3.6.1.4.1.42578.1.6.1.0

2、Telnet 命令行控制台访问

用户可通过 Telnet 命令行控制台输入用户名及密码实现远程监测、控制设备状态。

设备级连:设备支持级联(连接方法详见硬件使用说明),方便用户同时管理监测多台设备,最多可管理 10 台设备。

使用前请先配置网页中的 Telnet 功能,如图:

PDV	×		- 8 ×
← → C 🗋 192.	168.1.192/home.html		@.☆ 〓
		® Welcome to the CAN-PDU Management System Quit 这科技 Power Monitoring Device Setting User Setting Graphic Statistics Energy Statistics Log System	
	Device Network	SNMP SMTP NTP Authentication TELNET	
	Account: Password; Port: Apply	Telnet 23	

2.1、通过 PC 机"开始"-> "运行"->在"运行"输入栏中输入"Telnet"命令,点击"确定"按钮,打开 Telnet 的客户端 ↓ terest Telast.

2.2、输入设备的 IP 地址填写正确的账号和密码(Telnet)。如下图 2-4-1、2-4-2、2-4-3 所示:



图 2-4-1



图 2-4-2

M Telnet 192.168.1.192	- 🗆	×
login:telnet		-
password:Welcome to cmd!		
order list:INPUT OUTPUT SENSOR SWITCH THRESHOLD REBOOT		
input order:		
		-

2.3、"INPUT"命令

查看设备的输入信息。

输入可查看信息: 总电压, 总电流, 功率因素, 功率, 电能。

命令行输入格式: INPUT【index】如下图 2-5, index 代表级联设备编号, 0 为主设备 1 为从设备 1.

🛤 Telnet 192.168.1.192	_ [⊐,
		-
login:telnet		
password:Welcome to cmd!		
order list:INPUT OUTPUT SENSOR SWITCH THRESHOLD REBOOT		
input order:input Ø		
I1:0.0A U1:239V		
PF1:1.00 P1:0W		
E1:0.0kWh		
I2:0.0A U2:242V		
PF2:1.00 P2:0W		
E2:0.0kWh		
I3:0.0A U3:242V		
PF3:1.00 P3:0W		
E3:0.0kWh		
input order:		

图 2-5

2.4、"OUTPUT"命令

查看执行版(分路)设备的输入信息。

输入可查看信息:当前电流,最大电流,最小电流,电能,开关状态。

命令行输入格式: OUTPUT【index】如下图 2-6, slave 代表级联设备编号, 0 为主设备 1 为从设备 1. Oulet index 代表分路的第几路。



图 2-6

2.5、"SENSOR"命令

查看 PDU 温湿度传感器信息。

输入可查看信息:当前温度、湿度值,设置的温湿度最大最小值。

命令行输入格式: SENSOR 【index】如下图 2-7, slave 代表级联设备编号, 0 为主设备 1 为从设备 1.



图 2-7

2.6、"SWITCH"命令

控制执行版设备的开关。

命令行输入格式: SWITCH【index】如下图 2-8, slave 代表级联设备编号, 0 为主设备 1 为从设备 1.

Oulet index 代表分路的第几路, ON/OFF 0 是关 1 是开。

例如: switch 011 打开主设备的第一路。



图 2-8

2.7、"THRESHOLD"命令

设置总电压、总电流、执行版、温湿度的阀值。

命令行输入格式: THRESHOLD 【index】如下图 2-9, slave 代表级联设备编号, 0 为主设备 1 为从设备 1.

Type: TVL1 总电压、TCL1 总电流、C1 执行版第几路(C1 第一路)、TEMP 温度传感器、HUM 湿度传感器.(type 设置时注意需要大写)

Min: 最小阀值设置(注意设置时请将设置值扩大 10 倍)。

Max:最大阀值设置(注意设置时请将设置值扩大 10 倍)。

例子: threshold 0 C1 0 320

例子说明:将主设备执行版的第一路最小阀值设为0A,最大阀值设为32A。

- 🗆 🗙

٠

深圳市昌遂科技有限公司	

图 2-9

2.8、"REBOOT"命令

重启设备命令。

命令行输入格式: REBOOT 如下图 2-10。



3、CAN-INP/CAN-NP modebus-rtu 协议

- 3.1、通讯格式: RS485 波特率:115200 数据位:8 停止位:1 校验:无校验
- 3.2、 数据读取(总长度32):

地址(1BYTE)	操 作	长度高位	长度低位	无 效 位	CRC 高位	CRC 低位
	(1BYTE)	(1BYTE)	(1BYTE)	(26BYTE)	(1BYTE)	(1BYTE)
(1-9)	0X03	0X00	Ox1E	0x00	OxXX	OxXX

3.3、 数据返回 (总长度 144):

字节序号	内容	备注
0	地址	(1-9)
2-4	插座状态	一共3个字节,24位,每一位代表一个插座 状态; 0x001表示第一个插座开启,其余关闭 0x003表示第一,二个插座开启,其余关闭
5-6	插座电流1	高位在前,放大10倍

7-8	插座电流 2	高位在前,放大10倍
53-54	插座电能1	高位在前,放大10倍
55-56	插座电能1	高位在前,放大10倍
101	温度	
102	湿度	
103-106	输入继电器状态	
107-108	输入总电流 L1	高位在前,放大10倍
109-110	输入总电流 L2	高位在前,放大10倍
111-112	输入总电流 L3	高位在前,放大10倍
113-114	输入总电压 L1	
115-116	输入总电压 L2	
117-118	输入总电压 L3	
119-120	输入总电能 L1	高位在前,放大10倍
121-122	输入总电能 L2	高位在前,放大10倍
123-124	输入总电能 L3	高位在前,放大10倍
125	功率因数 L1	高位在前,放大100倍
126	功率因数 L2	高位在前,放大100倍
127	功率因数 L3	高位在前,放大100倍
128-129	频率 L1	高位在前,放大10倍
130-131	频率 L2	高位在前,放大10倍
132-133	频率 L3	高位在前,放大10倍
134	设备相位	1为单相,3为3相
135	设备是否在线	1 为在线
142	CRC 高位	
143	CRC 低位	

3.4、 插座开关 (总长度 32):

地址(1BYTE)	操 作	无效位	插座位数(1BYTE)	动作(1BYTE)	无 效 位
	(1BYTE)	(1BYTE)			(1BYTE)
(0-8)	0X04	0X00	0x01	0x01	0x00
			(0x00 为第一位;0x01	(OxO1 为关;	
			为第二位; 0x18, 代表	0x02 为开;)	
			全部)		
CRC 高 位	CRC 低位				I
(1BYTE)	(1BYTE)				
OxXX	OxXX				

十、常见问题

- 1、忘记设备 IP 地址?
- 解决方法:

翻页查看,显示屏上将会显示设备 IP 地址。

2、邮件发送不成功?

解决方法:

- 2.1、查看并确保设备连接网络,且网络使用正常;
- 2.2、查看 DNS 设置是否正确;
- 2.3、查看并确保 SMTP 服务器填写正确,与发件人邮箱服务器一致,SMTP 端口正确;
- 2.4、确保收件人的权限设置正确。
- 3、设备 IP 丢失

解决方法:

重启设备,同时按 UP 与 DOWN 键,等待 10 秒。设备重新启动。

十一、安全须知

- 1. 请严格遵守本手册中和机器上的所有警告及操作说明,并妥善保管本手册。
- 2. 请依照装置上贴纸所指示的额定电流信息,设定电力电路允许的最大断电保护;
- 3. 本装置仅可连接到有接地的电源插座或是有接地的系统。
- 4. 请确认所有连接系统的电流输出总额未超过本装置上所指示的额定电流。
- 5. 如果替换类型不正确的电池,会有爆炸的危险,请依照相关规范处理废弃电池。
- 6. 如果电源不稳定,本装置的测量结果将可能不准确。
- 清勿在附近有水或有湿气之处使用本装置。为了避免火灾或电击的风险,请勿将本装置暴露于雨水或湿 气中。
- 8. 仅能使用干布擦拭机体。
- 9. 请勿自行维修本设备。打开机壳可能会使您暴露在危险电压或其他风险中。请向经销商咨询相关信息。
- 10. 请避免物品或液体进入本设备,若触碰到危险的电压或导致短路,可能会引发火灾或电击。
- 11. 相关之安全符号,请见本设备机壳。