



安装说明:

- 1、云台摄像机为顶部吊装，红外摄像机采用专用支架壁装，安装高度为2.5米。
- 2、环境采集控制器为壁装，安装高度为底边距地1.6米
- 3、所有壁装设备管路采用JDG20镀锌电线管在墙内暗埋至防静电地板下与弱电金属线槽连接
- 4、吊装摄像头管路采用SC25焊接钢管沿顶板敷设至墙体在墙内暗埋至防静电地板下与弱电金属线槽连接

图例:

- | | | | |
|-------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 漏水控制器 | 红外半球变焦云台摄像机 | 红外摄像机 | RVVS4*0.75 |
| 开门按钮 | 环境采集控制器(带液晶屏) | 漏水感应线缆 | RVV2*2.5+RVV2*1+RVVSP4*0.75 |
| IC读卡器 | 电子锁 | CAT6+RVVP2*1.5 | |

机房监控系统平面布置图

建设单位:	北京大学肿瘤医院
项目名称:	门诊楼中心机房改造工程
图纸名称:	机房监控系统平面布置图
设计	
制图	
校对	
审核	
审定	
项目负责人	
比例	
日期	
图号	JF-HK-02