



机房动力环境图



双门门禁点安装示意图

单门门禁点安装示意图

- 说明:
- 1、门禁控制器安装在吊顶或弱电井内，采用膨胀螺丝固定，施工人员需将设备箱、入箱管线以及到读卡器、门锁和门磁的管线安装到位；
 - 2、设备安装时需由甲方协调相关专业配合在门框、门扇上开孔；
 - 3、土建施工时，要配合预埋管和接线盒的施工，配管路径根据现场情况确定；
 - 4、如遇特殊情况（如有障碍物）其安装位置可作适当调整，由现场施工来决定。



双门磁力锁安装示意图

- 安装说明:
- 1、单位: **MM**;
 - 2、衔铁固定在门上。
 - 3、磁力锁的安装位置一般选择在门框顶部。