




# 空调与通风




余压阀安装示意图





风管制作示意图



风管吊装大样图



室内机架制作图



空调管道穿墙示意图

注：

- 1. 机架与机框之间垫10mm厚密封橡胶板，机架与地面之间垫JD-1型橡胶减振垫。
- 2. 支架材料全部为100\*50\*5方钢；
- 3. 机架高度H值与地板高度相同。